

Drehgeber

Baureihe: CM_-58

 Explosionsschutzgehäuse „A**70*- - - -“

Gültigkeit auch für:

C_-582_-2_- - - -

[Zusätzliche Sicherheitshinweise](#)

[Installation](#)

[Inbetriebnahme](#)

[Konfiguration / Parametrierung](#)

[Störungsbehandlung /](#)

[Diagnosemöglichkeiten](#)

TR-Electronic GmbH

D-78647 Trossingen
Eglishalte 6
Tel.: (0049) 07425/228-0
Fax: (0049) 07425/228-33
E-mail: info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

Urheberrechtsschutz

Dieses Handbuch, einschließlich den darin enthaltenen Abbildungen, ist urheberrechtlich geschützt. Drittanwendungen dieses Handbuchs, welche von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweichen, sind verboten. Die Reproduktion, Übersetzung sowie die elektronische und fotografische Archivierung und Veränderung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Hersteller. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Änderungsvorbehalt

Jegliche Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Dokumenteninformation

Ausgabe-/Rev.-Datum: 04/25/2022
Dokument-/Rev.-Nr.: TR-ECE-BA-DGB-0057 v11
Dateiname: TR-ECE-BA-DGB-0057-11.docx
Verfasser: MÜJ

Schreibweisen

Kursive oder **fette** Schreibweise steht für den Titel eines Dokuments oder wird zur Hervorhebung benutzt.

Courier-Schrift zeigt Text an, der auf dem Display bzw. Bildschirm sichtbar ist und Menüauswahlen von Software.

"< >" weist auf Tasten der Tastatur Ihres Computers hin (wie etwa <RETURN>).

Marken

PROFIBUS-DP und das PROFIBUS-Logo sind eingetragene Warenzeichen der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)

SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Änderungs-Index	5
1 Allgemeines	6
1.1 Geltungsbereich.....	6
1.2 Verwendete Abkürzungen / Begriffe	7
2 Zusätzliche Sicherheitshinweise	8
2.1 Symbol- und Hinweis-Definition.....	8
2.2 Ergänzende Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung.....	8
2.3 Organisatorische Maßnahmen	9
2.4 Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären.....	9
3 PROFIBUS Informationen.....	10
3.1 Kommunikationsprotokoll DP.....	10
4 Installation / Inbetriebnahmevorbereitung.....	11
4.1 RS485 Übertragungstechnik.....	11
4.2 Anschluss.....	12
4.3 Bus-Terminierung	13
4.4 Bus-Adressierung	13
5 Inbetriebnahme	14
5.1 Geräte-Stammdaten-Datei (GSD)	14
5.2 PNO-Identnummer.....	14
5.3 Anlauf am PROFIBUS	15
5.4 Bus-Statusanzeige.....	16
6 Parametrierung und Konfiguration.....	17
6.1 Übersicht.....	18
6.2 PNO CLASS 1 16-Bit.....	19
6.3 PNO CLASS 1 32-Bit.....	20
6.4 PNO CLASS 2 16-Bit.....	21
6.5 PNO CLASS 2 32-Bit.....	23
6.6 TR-Mode Position	25
6.7 TR-Mode Position + Velocity (Geschwindigkeit)	29
6.8 Preset-Justage-Funktion.....	34

Inhaltsverzeichnis

6.9 Beschreibung der Betriebsparameter	35
6.9.1 Zählrichtung	35
6.9.2 Klasse 2 Funktionalität	35
6.9.3 Diagnose Meldemodus	35
6.9.4 Statusfunktion	36
6.9.5 Lange Diagnose	38
6.9.6 Skalierungsfunktion	39
6.9.7 Skalierungsparameter PNO CLASS 2	39
6.9.7.1 Schritte pro Umdrehung	39
6.9.7.2 Messlänge in Schritten	40
6.9.8 Skalierungsparameter TR-Modes „Position“ + „Velocity“	41
6.9.8.1 Messlänge in Schritten	41
6.9.8.2 Umdrehungen Zähler	41
6.9.9 Code PROFIBUS-Schnittstelle	42
6.9.10 Preset, externer Eingang	42
6.9.11 Endschalter unterer und oberer Grenzwert	43
6.9.12 Geschwindigkeit [1/x U/min]	43
6.10 Konfigurationsbeispiel, SIMATIC® Manager V5.1	44
7 Störungsbeseitigung und Diagnosemöglichkeiten	48
7.1 Optische Anzeigen	48
7.2 Verwendung der PROFIBUS Diagnose	49
7.2.1 Normdiagnose	49
7.2.1.1 Stationsstatus 1	50
7.2.1.2 Stationsstatus 2	50
7.2.1.3 Stationsstatus 3	50
7.2.1.4 Masteradresse	51
7.2.1.5 Herstellerkennung	51
7.2.1.6 Länge (in Byte) der erweiterten Diagnose	51
7.2.2 Erweiterte Diagnose	52
7.2.2.1 Alarme	52
7.2.2.2 Betriebsstatus	53
7.2.2.3 Encodertyp	53
7.2.2.4 Encoderauflösung in Schritten pro Umdrehung	53
7.2.2.5 Anzahl auflösbarer Umdrehungen	53
7.2.2.6 Zusätzliche Alarme	53
7.2.2.7 Unterstützte Alarme	54
7.2.2.8 Warnungen	54
7.2.2.9 Unterstützte Warnungen	54
7.2.2.10 Profil Version	54
7.2.2.11 Software Version	55
7.2.2.12 Betriebsstundenzähler	55
7.2.2.13 Anzahl Schritte pro Umdrehung	55
7.2.2.14 Messlänge in Schritten	55
7.2.2.15 Herstellerspezifische Diagnosen	56
7.3 Sonstige Störungen	56

Änderungs-Index

Änderung	Datum	Index
Erstausgabe	19.09.2006	00
Korrektur der Versorgungsspannung: 11-27 VDC	20.11.2006	01
Korrektur Kap. „Optische Anzeigen“: grüne LED 10 Hz meldet auch einen Positionsfehler	01.04.2008	02
Neues Design	31.07.2015	03
Verweis auf Support-DVD entfernt	02.02.2016	04
Hinweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen	18.05.2016	05
Firmware 4377BF = TR09AAAB.GSD, A*W70* hinzugefügt	14.06.2016	06
- LED-Verhalten angepasst - Technische Daten entfernt	23.02.2017	07
Verweis auf Montageanleitung angepasst	23.05.2017	08
LED-Verhalten angepasst	07.11.2018	09
Kompatible Firmware-Nummern nachgeführt	18.08.2020	10
Gültigkeit um C__582_-2___ erweitert	25.04.2022	11

1 Allgemeines

Das vorliegende schnittstellenspezifische Benutzerhandbuch beinhaltet folgende Themen:

- Ergänzende Sicherheitshinweise zu den bereits in der Montageanleitung definierten grundlegenden Sicherheitshinweisen
- Installation
- Inbetriebnahme
- Konfiguration / Parametrierung
- Störungsbehandlung und Diagnosemöglichkeiten

Da die Dokumentation modular aufgebaut ist, stellt dieses Benutzerhandbuch eine Ergänzung zu anderen Dokumentationen wie z.B. Produktdatenblätter, Maßzeichnungen, Prospekte und der Montageanleitung etc. dar.

Das Benutzerhandbuch kann kundenspezifisch im Lieferumfang enthalten sein, oder kann auch separat angefordert werden.

1.1 Geltungsbereich

Dieses Benutzerhandbuch gilt ausschließlich für Mess-System-Baureihen gemäß nachfolgendem Typenschlüssel mit **PROFIBUS-DP** Schnittstelle:

* 1	* 2	* 3	* 4	* 5	-	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6
-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Stelle	Bezeichnung	Beschreibung
* 1	A	Explosionsschutzgehäuse (ATEX); 
	C	Absolut-Encoder, programmierbar
	M	Magnetische Abtastung
* 3	V	Vollwelle
	S	Sacklochwelle
	W	Seilzugbox (wire)
* 4	58	Außendurchmesser Ø 58 mm
	70	Außendurchmesser Ø 70 mm
* 5	S	Singleturm
	M	Multiturm
* 6	-	Fortlaufende Nummer

* = Platzhalter



Dieses Benutzerhandbuch gilt außerdem für Mess-Systeme mit Materialnummer
C_582_-2_-_-_-

Die Produkte sind durch aufgeklebte Typenschilder gekennzeichnet und sind Bestandteil einer Anlage.

Je nach Ausführung gelten somit zusammen folgende Dokumentationen:

- siehe Kapitel „Mitgeltende Dokumente“ in der Montageanleitung
www.tr-electronic.de/f/TR-ECE-BA-DGB-0035
- optional: -Benutzerhandbuch mit Montageanleitung

1.2 Verwendete Abkürzungen / Begriffe

DDLM	D irect D ata L ink M apper, Schnittstelle zwischen PROFIBUS-DP Funktionen und Mess-System Software
DP	D ezentralized P eriphery (Dezentrale Peripherie)
EMV	E lektro- M agnetische- V erträglichkeit
GSD	G eräte- S tammdaten- D atei
PNO	PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.
PROFIBUS	herstellerunabhängiger, offener Feldbusstandard

2 Zusätzliche Sicherheitshinweise

2.1 Symbol- und Hinweis-Definition



bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



bezeichnet wichtige Informationen bzw. Merkmale und Anwendungstipps des verwendeten Produkts.

2.2 Ergänzende Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Das Mess-System ist ausgelegt für den Betrieb an PROFIBUS-DP Netzwerken nach den europäischen Normen EN 50170 und EN 50254 bis max. 12 MBaud. Die Parametrierung und die Gerätediagnose erfolgen durch den PROFIBUS-Master nach dem Profil für Encoder Version 1.1 der PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO).

Die technischen Richtlinien zum Aufbau des PROFIBUS-DP Netzwerks der PROFIBUS Nutzerorganisation sind für einen sicheren Betrieb zwingend einzuhalten.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:



- das Beachten aller Hinweise aus diesem Benutzerhandbuch,
 - das Beachten der Montageanleitung, insbesondere das dort enthaltene Kapitel „Grundlegende Sicherheitshinweise“ muss vor Arbeitsbeginn gelesen und verstanden worden sein
-

2.3 Organisatorische Maßnahmen

- Dieses Benutzerhandbuch muss ständig am Einsatzort des Mess-Systems griffbereit aufbewahrt werden.
- Das mit Tätigkeiten am Mess-System beauftragte Personal muss vor Arbeitsbeginn
 - die Montageanleitung, insbesondere das Kapitel „**Grundlegende Sicherheitshinweise**“,
 - und dieses Benutzerhandbuch, insbesondere das Kapitel „**Zusätzliche Sicherheitshinweise**“,gelesen und verstanden haben.

Dies gilt in besonderem Maße für nur gelegentlich, z. B. bei der Parametrierung des Mess-Systems, tätig werdendes Personal.

2.4 Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären

Für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären wird das Standard Mess-System je nach Anforderung in ein entsprechendes Explosionsschutzgehäuse eingebaut.

Die Produkte sind auf dem Typenschild mit einer zusätzlichen -Kennzeichnung gekennzeichnet:

Explosionsschutzgehäuse	 -Kennzeichnung	 -Benutzerhandbuch
A**70*	Gas:  II 2G Ex Dust:  II 2D Ex	<u>TR-ECE-BA-D-0098</u>
A*W70*	Gas:  II 2G Ex	<u>TR-ECE-BA-D-0126</u>

Die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie alle Informationen für den gefahrlosen Einsatz des ATEX-konformen Mess-Systems in explosionsfähigen Atmosphären sind im -Benutzerhandbuch enthalten.

Das in das Explosionsschutzgehäuse eingebaute Standard Mess-System kann somit in explosionsfähigen Atmosphären eingesetzt werden.

Durch den Einbau in das Explosionsschutzgehäuse bzw. durch die Explosionsschutzanforderungen, ergeben sich Veränderungen an den ursprünglichen Eigenschaften des Mess-Systems.

Anhand der Vorgaben im -Benutzerhandbuch ist zu überprüfen, ob die dort definierten Eigenschaften den applikationsspezifischen Anforderungen genügen.

Der gefahrlose Einsatz erfordert zusätzliche Maßnahmen bzw. Anforderungen. Diese sind vor der Erstinbetriebnahme zu erfassen und müssen entsprechend umgesetzt werden.

3 PROFIBUS Informationen

PROFIBUS ist ein durchgängiges, offenes, digitales Kommunikationssystem mit breitem Anwendungsbereich vor allem in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung. PROFIBUS ist für schnelle, zeitkritische und für komplexe Kommunikationsaufgaben geeignet.

Die Kommunikation von PROFIBUS ist in den internationalen Normen IEC 61158 und IEC 61784 verankert. Die Anwendungs- und Engineeringaspekte sind in Richtlinien der PROFIBUS Nutzerorganisation festgelegt. Damit werden die Anwenderforderungen nach Herstellerunabhängigkeit und Offenheit erfüllt und die Kommunikation untereinander von Geräten verschiedener Hersteller ohne Anpassungen an den Geräten garantiert.

Für Encoder wurde von der PROFIBUS Nutzerorganisation ein spezielles Profil verabschiedet. Das Profil beschreibt die Ankopplung von Dreh-, Winkel- und Linear-Encodern mit Singleturn- oder Multiturn-Auflösung an DP. Zwei Geräteklassen definieren Basisfunktionen und Zusatzfunktionen, wie z. B. Skalierung, Alarmbehandlung und Diagnose.

Die Mess-Systeme unterstützen neben denen im Profil definierten Gerät-Klassen 1 und 2, noch zusätzliche TR-spezifische Funktionen.

Eine Druckschrift des Encoder-Profil (Bestell-Nr.: 3.062) und weiterführende Informationen zum PROFIBUS ist bei der Geschäftsstelle der PROFIBUS-Nutzerorganisation erhältlich:

PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.,
Haid-und-Neu-Str. 7,
D-76131 Karlsruhe,
<http://www.profibus.com/>
Tel.: ++ 49 (0) 721 / 96 58 590
Fax: ++ 49 (0) 721 / 96 58 589
e-mail: <mailto:germany@profibus.com>

3.1 Kommunikationsprotokoll DP

Die Mess-Systeme unterstützen das Kommunikationsprotokoll **DP**, welches für einen schnellen Datenaustausch in der Feldebene konzipiert ist. Die Grundfunktionalität wird durch die Leistungsstufe **V0** festgelegt. Dazu gehören der zyklische Datenaustausch sowie die stations-, modul- und kanalspezifische Diagnose.

4 Installation / Inbetriebnahme vorbereitung

4.1 RS485 Übertragungstechnik

Alle Geräte werden in einer Busstruktur (Linie) angeschlossen. In einem Segment können bis zu 32 Teilnehmer (Master oder Slaves) zusammengeschaltet werden.

Am Anfang und am Ende jedes Segments wird der Bus durch einen aktiven Busabschluss abgeschlossen. Für einen störungsfreien Betrieb muss sichergestellt werden, dass die beiden Busabschlüsse immer mit Spannung versorgt werden. Der Busabschluss kann auf der Mess-System-Platine zugeschaltet werden. Hierzu muss der Verschluss-Stopfen aus der Anschlusshaube herausgeschraubt werden.

Bei mehr als 32 Teilnehmern oder zur Vergrößerung der Netzausdehnung müssen Repeater (Signalverstärker) eingesetzt werden, um die einzelnen Bussegmente zu verbinden.

Alle verwendeten Leitungen müssen entsprechend der PROFIBUS-Spezifikation für die Kupfer-Datenadern folgende Parameter erfüllen:

Parameter	Leitungstyp A
Wellenwiderstand in Ω	135...165 bei einer Frequenz von 3...20 MHz
Betriebskapazität (pF/m)	30
Schleifenwiderstand (Ω/km)	≤ 110
Aderndurchmesser (mm)	> 0,64
Aderquerschnitt (mm^2)	> 0,34

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist beim PROFIBUS im Bereich zwischen 9.6 kBit/s und 12 Mbit/s wählbar und wird vom Mess-System automatisch erkannt. Sie wird bei der Inbetriebnahme des Systems einheitlich für alle Geräte am Bus ausgewählt.

Reichweite in Abhängigkeit der Übertragungsgeschwindigkeit für Kabeltyp A:

Baudrate (kbits/s)	9.6	19.2	93.75	187.5	500	1500	12000
Reichweite / Segment	1200 m	1200 m	1200 m	1000 m	400 m	200 m	100 m

Um eine hohe Störfestigkeit des Systems gegen elektromagnetische Störstrahlungen zu erzielen, muss eine geschirmte Datenleitung verwendet werden. Der Schirm sollte möglichst beidseitig und gut leitend über großflächige Schirmschellen an Schutzerde angeschlossen werden. Weiterhin ist zu beachten, dass die Datenleitung möglichst separat von allen starkstromführenden Kabeln verlegt wird. Bei Datenraten $\geq 1,5$ Mbit/s sind Stichleitungen unbedingt zu vermeiden.

Um einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die

- PROFIBUS Planungsrichtlinie, PNO Bestell-Nr.: 8.011
- PROFIBUS Montagerichtlinie, PNO Bestell-Nr.: 8.021
- PROFIBUS Inbetriebnahmerichtlinie, PNO Bestell-Nr.: 8.031
- und die darin referenzierten Normen und PNO Dokumente zu beachten!




Insbesondere ist die EMV-Richtlinie in der gültigen Fassung zu beachten!

4.2 Anschluss

PROFIBUS_IN

Flanschstecker, M12x1 - 5 pol. B-kodiert


- Pin 1** N.C.
- Pin 2** PROFIBUS Data A
- Pin 3** N.C.
- Pin 4** PROFIBUS Data B
- Pin 5** Schirmung



PROFIBUS_OUT

Flanschdose, M12x1 - 5 pol. B-kodiert


- Pin 1** N.C.
- Pin 2** PROFIBUS Data A
- Pin 3** N.C.
- Pin 4** PROFIBUS Data B
- Pin 5** Schirmung



Versorgung

Flanschstecker, M8x1 - 4 pol.


- Pin 1** 11 – 27 V DC
- Pin 2** N.C.
- Pin 3** GND, 0V
- Pin 4** N.C.



Für die Versorgung sind paarweise verdrillte und geschirmte Kabel zu verwenden!


4.3 Bus-Terminierung

Ist das Mess-System der letzte Teilnehmer im PROFIBUS-Segment, ist der Bus durch den Terminierungsschalter = ON abzuschließen. In diesem Zustand wird der weiterführende PROFIBUS abgekoppelt.



4.4 Bus-Adressierung

Gültige PROFIBUS-Adressen: 3 – 99
 10^0 : Einstellung der 1er-Stelle
 10^1 : Einstellung der 10er-Stelle
Bei Einstellung einer ungültigen Stationsadresse läuft das Gerät nicht an.



5 Inbetriebnahme

5.1 Geräte-Stammdaten-Datei (GSD)

Um für PROFIBUS eine einfache Plug-and-Play Konfiguration zu erreichen, wurden die charakteristischen Kommunikationsmerkmale von PROFIBUS-Geräten in Form eines elektronischen Gerätedatenblatts (Gerätestammdaten- Datei, GSD-Datei) festgelegt.

Durch das festgelegte Dateiformat kann das Projektierungssystem die Gerätestammdaten des PROFIBUS-Mess-Systems einfach einlesen und bei der Konfiguration des Bussystems automatisch berücksichtigen.

Die GSD-Datei ist Bestandteil des Mess-Systems. Zum Mess-System gehören weiterhin noch zwei Bitmap Dateien mit Namen „**Traaab5n.bmp**“ und „**Traaab5s.bmp**“, die das Mess-System zum einen im Normalbetrieb, und zum anderen mit Störung zeigt.

Download für Firmware -> 4377BC, 4377BD, 4376E8, 437A6A, 437A6B:

- TR0CAAAB.GSD: www.tr-electronic.de/f/TR-ECE-ID-MUL-0012

Download für Firmware -> 4376F1, 4377BE, 4377BF, 437A6C, 437A6D:

(nur PNO-Modes projektierbar)

- TR09AAAB.GSD: www.tr-electronic.de/f/TR-ECE-ID-MUL-0010




Abbildung 1: GSD für die Konfiguration

5.2 PNO-Identnummer

Jeder PROFIBUS Slave und jeder Master Klasse 1 muss eine Identnummer haben. Sie wird benötigt, damit ein Master ohne signifikanten Protokolloverhead die Typen der angeschlossenen Geräte identifizieren kann. Der Master vergleicht die Identnummern der angeschlossenen Geräte mit den Identnummern in den vom Projektierungstool vorgegebenen Projektierungsdaten. Der Nutzdatentransfer wird nur dann begonnen, wenn die richtigen Gerätetypen mit den richtigen Stationsadressen am Bus angeschlossen wurden. Dadurch wird eine hohe Sicherheit gegenüber Projektierungsfehlern erreicht.

Das Mess-System hat die PNO-Identnummer AAAB (Hex). Diese Nummer ist reserviert und bei der PNO hinterlegt.

5.3 Anlauf am PROFIBUS

Bevor das Mess-System in den Nutzdatenverkehr (Data_Exchange) aufgenommen werden kann, muss der Master im Hochlauf das Mess-System zuerst initialisieren. Der dabei entstehende Datenverkehr zwischen dem Master und dem Mess-System (Slave) gliedert sich in die Parametrierungs-, Konfigurierungs- und Datentransferphase.

Hierbei wird überprüft, ob die projektierte Sollkonfiguration mit der tatsächlichen Gerätekonfiguration übereinstimmt. Bei dieser Überprüfung müssen der Gerätetyp, die Format- und Längeninformationen sowie die Anzahl der Ein- und Ausgänge übereinstimmen. Der Benutzer erhält dadurch einen zuverlässigen Schutz gegen Parametrierungsfehler.

Konnte die Überprüfung fehlerfrei ausgeführt werden, wird in den so genannten DDLM_Data_Exchange – Modus umgeschaltet. In diesem Modus überträgt das Mess-System z.B. seine Istposition und es kann die Preset-Justage-Funktion ausgeführt werden.





Abbildung 2: DP-Slave Initialisierung

5.4 Bus-Statusanzeige

Das Mess-System verfügt über zwei LEDs innerhalb der Anschlusshaube. Eine rote LED (Bus Fail) zur Anzeige von Fehlern und eine grüne LED (Bus Run) zur Anzeige der Statusinformation.

Beim Anlaufen des Mess-Systems blinken beide LEDs kurz auf. Danach hängt die Anzeige vom Betriebszustand des Mess-Systems ab.



= AN

= AUS

= 1 Hz

= 10 Hz

BUS FAIL LED, rot	BUS RUN LED, grün	Ursache
		Versorgung fehlt, Hardwarefehler
		Parametrier- oder Konfigurationsfehler (Presetwert 1/2- bzw. Endschalter außerhalb Bereich, falsche GSD-Datei) Speicherfehler, Positionsfehler
		Blinkmodus wird nur durch ältere Mess-System – Generationen unterstützt. Nicht behebbare Mess-System Störung (Speicherfehler, Positionsfehler)
		Mess-System wird vom Master nicht angesprochen, kein Data-Exchange
		Parametrier- oder Konfigurationsfehler in PNO- kompatibler Sollkonfiguration (Anzahl Umdr. keine 2er-Potenz)
		betriebsbereit, kein Fehler, Bus im Zyklus

Entsprechende Maßnahmen im Fehlerfall siehe Kapitel „Störungsbeseitigung und Diagnosemöglichkeiten“, Seite 48.

6 Parametrierung und Konfiguration

Parametrierung

Parametrierung bedeutet, einem PROFIBUS-DP Slave vor dem Eintritt in den zyklischen Austausch von Prozessdaten bestimmte Informationen mitzuteilen, die er für den Betrieb benötigt. Das Mess-System benötigt z.B. Daten für Auflösung, Zählrichtung usw.

Üblicherweise stellt das Konfigurationsprogramm für den PROFIBUS-DP Master eine Eingabemaske zur Verfügung, über die der Anwender die Parameterdaten eingeben, oder aus Listen auswählen kann. Die Struktur der Eingabemaske ist in der Gerätestammdatei hinterlegt. Anzahl und Art der vom Anwender einzugebenden Parameter hängen von der Wahl der Soll-Konfiguration ab.



Nachfolgend beschriebene Konfigurationen enthalten Konfigurations- und Parameter-Daten, die in ihrer Bit- bzw. Byte-Lage aufgeschlüsselt sind. Diese Informationen sind z.B. nur von Bedeutung bei der Fehlersuche, bzw. bei Busmaster-Systemen, bei denen diese Informationen manuell eingetragen werden müssen.

Moderne Konfigurations-Tools stellen hierfür entsprechende grafische Oberflächen zur Verfügung. Die Bit- bzw. Byte-Lage wird dabei im „Hintergrund“ automatisch gemanagt. Das Konfigurationsbeispiel Seite 44 verdeutlicht dies noch mal.

Konfiguration



Die Festlegung der E/A-Datenlänge, E/A-Datentyp etc. geschieht bei den meisten Busmastern automatisch. Nur bei wenigen Busmastern müssen diese Angaben manuell eingetragen werden.

Konfiguration bedeutet, dass eine Angabe über die Länge und den Typ der Prozessdaten zu machen ist, und wie diese zu behandeln sind. Hierzu stellt das Konfigurationsprogramm üblicherweise eine Eingabeliste zur Verfügung, in die der Anwender die entsprechenden Kennungen einzutragen hat.

Da das Mess-System mehrere mögliche Konfigurationen unterstützt, ist abhängig von der gewünschten Soll-Konfiguration die einzugebende Kennung voreingestellt, so dass nur noch die E/A Adressen eingetragen werden müssen. Die Kennungen sind in der Gerätestammdatei hinterlegt.

Abhängig von der gewünschten **Soll-Konfiguration** belegt das Mess-System auf dem PROFIBUS eine unterschiedliche Anzahl Eingangs- und Ausgangsworte.

Aufbau des Konfigurationsbyte (kompaktes Format):

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0							
								Länge der E/A-Daten:	0-15 für 1 bis 16 Bytes bzw. Worte					
								Typ der E/A-Daten:	00 = Leerplatz, 01 = Eingang, 10 = Ausgang, 11 = Ein-/Ausgang					
								Format:	0 = BYTE, 1 = WORT					
								Konsistenz:	0 = Konsistenz über ein Byte oder Wort 1 = Konsistenz über das ganze Modul					

6.1 Übersicht

Konfiguration	Betriebsparameter	*Länge	Features
PNO Class 1 Seite 19	- Zählrichtung	16 Bit IN	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Skalierung des Mess-Systems, das Mess-System hat die Grundauflösung laut Typenschild.
PNO Class 1 Seite 20	- Zählrichtung	32 Bit IN	<ul style="list-style-type: none"> - 16 Byte Diagnosedaten - Zählrichtung
PNO Class 2 Seite 21	<ul style="list-style-type: none"> - Zählrichtung - Klasse 2 ein/aus - Diagnose Meldemodus - Skalierungsfunktion - Schritte/Umdrehung - Messlänge in Schritten 	16 Bit IN 16 Bit OUT	<ul style="list-style-type: none"> - Skalierung des Mess-Systems möglich, jedoch muss die Schrittzahl/Umdrehung ganzzahlig und die Umdrehungszahl eine 2er-Potenz sein.
PNO Class 2 Seite 23	<ul style="list-style-type: none"> - Zählrichtung - Klasse 2 ein/aus - Diagnose Meldemodus - Skalierungsfunktion - Schritte/Umdrehung - Messlänge in Schritten 	32 Bit IN 32 Bit OUT	<ul style="list-style-type: none"> - Preset-Justage über den Bus - Zählrichtung
TR-Mode, Position Seite 25	<ul style="list-style-type: none"> - Zählrichtung - Diagnose Meldemodus - Statusfunktion - Lange Diagnose - Messlänge in Schritten - Umdrehungen Zähler - Code PROFIBUS-Schnittstelle - Preset - Unterer Endschalter - Oberer Endschalter 	32 Bit IN 32 Bit OUT	<ul style="list-style-type: none"> - Skalierung des Mess-Systems möglich, jedoch muss die Schrittzahl/Umdrehung ganzzahlig und die Umdrehungszahl eine 2er-Potenz sein. - Preset-Justage über den Bus - Zählrichtung - Statusmeldung - Ausgabecode-Programmierung - Preset-Justage über externen Eingang - Soft-Endschalter Funktion
TR-Mode, - Position + - Geschwindigkeit Seite 29	<ul style="list-style-type: none"> - Zählrichtung - Diagnose Meldemodus - Statusfunktion - Lange Diagnose - Messlänge in Schritten - Umdrehungen Zähler - Code PROFIBUS-Schnittstelle - Preset - Unterer Endschalter - Oberer Endschalter - Geschwindigkeit 	32 Bit IN 16 Bit IN 32 Bit OUT	<ul style="list-style-type: none"> - Skalierung des Mess-Systems möglich, jedoch muss die Schrittzahl/Umdrehung ganzzahlig und die Umdrehungszahl eine 2er-Potenz sein. - Preset-Justage über den Bus - Zählrichtung - Statusmeldung - Ausgabecode-Programmierung - Preset-Justage über externen Eingang - Soft-Endschalter Funktion - Geschwindigkeits-Ausgabe

* aus Sicht des Bus-Masters

6.2 PNO CLASS 1 16-Bit

Datenaustausch

DDLM_Data_Exchange

Eingangswort *EWx*

Byte	1	2
Bit	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Data_Exchange – Positionsdaten		

Konfigurationsdaten

siehe Hinweis auf Seite 17

Geräte-Klasse 1: **0xD0** (1 Wort Eingangsdaten für Positionswert, konsistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	01	0
D				0
Konsistenz	Wort Format	Eingangsdaten	Längen-Code	

Betriebsparameter-Übersicht

siehe Hinweis auf Seite 17

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

Bit	Definition	= 0 (DEFAULT)	= 1	Seite
0	Zählrichtung	steigende Positions-werte im Uhrzeiger-sinn drehend	steigende Positions-werte gegen den Uhr-zeigersinn drehend	35

6.3 PNO CLASS 1 32-Bit

Datenaustausch

DDLM_Data_Exchange

Eingangsdoppelwort EDx

Byte	1	2	3	4
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Data_Exchange – Positionsdaten				

Konfigurationsdaten

siehe Hinweis auf Seite 17

Geräte-Klasse 1: **0xD1** (1 Doppelwort Eingangsdaten für Positionswert, konsistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	01	1
D				1
Konsistenz	Wort Format	Eingangsdaten	Längen-Code	

Betriebsparameter-Übersicht

siehe Hinweis auf Seite 17

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

Bit	Definition	= 0 (DEFAULT)	= 1	Seite
0	Zählrichtung	steigende Positions-werte im Uhrzeiger-sinn drehend	steigende Positions-werte gegen den Uhr-zeigersinn drehend	35

6.4 PNO CLASS 2 16-Bit

Datenaustausch

DDLM_Data_Exchange

Eingangswort *EWx*

Byte	1	2
Bit	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Data_Exchange – Positionsdaten		

Format für Preset-Justagewert (Beschreibung der Funktion siehe Seite 34)

Ausgangswort *AWx*

Byte	1		2
Bit	15	14 – 8	7 – 0
Data	0 / 1	$2^{14} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Preset-Ausführung			Preset-Justagewert

Konfigurationsdaten

siehe Hinweis auf Seite 17

Geräte-Klasse 2: **0xF0** (1 Wort Eingangsdaten für Positionswert, konsistent / 1 Wort Ausgangsdaten für Preset-Justagewert, konsistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	11	0
F				0
Konsistenz	Wort Format	Eingangsdaten	Längen-Code	

Betriebsparameter-Übersicht

siehe Hinweis auf Seite 17

Bit-codierte Betriebsparameter

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

x = Default-Einstellung

Bit	Definition	= 0	= 1		Seite
0	Zählrichtung	steigende Positionswerte im Uhrzeigersinn drehend	X	steigende Positionswerte gegen den Uhrzeigersinn drehend	35
1	Klasse 2 Funktionalität	Nein		Ja	X 35
2	Diagnose Meldemodus	ausgeschaltet	X	eingeschaltet	35
3	Skalierungsfunktion	ausgeschaltet		eingeschaltet	X 39

Zugehörige Betriebsparameter zur Skalierung

Beschreibung siehe Seite 39

DDLM_Set_Prm

unsigned16

Byte	10	11
Bit	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	2048	
	Schritte pro Umdrehung	

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	12	13	14	15
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	16777216			
	Messlänge in Schritten			

6.5 PNO CLASS 2 32-Bit

Datenaustausch

DDLM_Data_Exchange

Eingangsdoppelwort EDx

Byte	1	2	3	4
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Data_Exchange – Positionsdaten				

Format für Preset-Justagewert (Beschreibung der Funktion siehe Seite 34)

Ausgangsdoppelwort ADx

Byte	1	2	3	4	
Bit	31	30 – 24	23 – 16	15 – 8	
Data	0 / 1	$2^{30} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	
	Preset-Ausführung	Preset-Justagewert			

Konfigurationsdaten

siehe Hinweis auf Seite 17

Geräte-Klasse 2: **0xF1** (1 Doppelwort Eingangsdaten für Positionswert, konsistent / 1 Doppelwort Ausgangsdaten für Preset-Justagewert, konsistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	11	1
	F			1
	Konsistenz	Wort Format	Eingangsdaten	Längen-Code

Betriebsparameter-Übersicht

siehe Hinweis auf Seite 17

Bit-codierte Betriebsparameter

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

x = Default-Einstellung

Bit	Definition	= 0	= 1	Seite
0	Zählrichtung	steigende Positionswerte im Uhrzeigersinn drehend	X	steigende Positionswerte gegen den Uhrzeigersinn drehend
1	Klasse 2 Funktionalität	Nein		Ja
2	Diagnose Meldemodus	ausgeschaltet	X	eingeschaltet
3	Skalierungsfunktion	ausgeschaltet		eingeschaltet
			X	39

Zugehörige Betriebsparameter zur Skalierung

Beschreibung siehe Seite 39

DDLM_Set_Prm

unsigned16

Byte	10	11
Bit	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	2048	
	Schritte pro Umdrehung	

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	12	13	14	15
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	16777216			
	Messlänge in Schritten			

6.6 TR-Mode Position

Datenaustausch

DDLM_Data_Exchange

Eingangsdoppelwort EDx

Byte	1	2	3	4
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Data_Exchange – Positionsdaten				

Format für Preset-Justagewert (Beschreibung der Funktion siehe Seite 34)

Ausgangsdoppelwort ADx

Byte	1	2	3	4	
Bit	31	30 – 24	23 – 16	15 – 8	
Data	0 / 1	$2^{30} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	
	Preset-Ausführung	Preset-Justagewert			

Konfigurationsdaten

siehe Hinweis auf Seite 17

TR-Mode Position: **0xF1** (1 Doppelwort Eingangsdaten für Positions Wert, konsistent / 1 Doppelwort Ausgangsdaten für Preset-Justagewert, konsistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	11	1
	F			
	Konsistenz	Wort Format	Eingangsdaten	Längen-Code

Betriebsparameter-Übersicht

Parameter	Datentyp	Byte	Format	Beschreibung
Zählrichtung	bit	9	Seite 26	Seite 35
Lange Diagnose	bit	9	Seite 26	Seite 38
Diagnose Meldemodus	bit	9	Seite 26	Seite 35
Statusfunktion	unsigned8	10	Seite 27	Seite 36
Messlänge in Schritten	unsigned32	11 – 14	Seite 27	Seite 41
Umdrehungen Zähler	unsigned16	15 – 16	Seite 27	Seite 41
Code PROFIBUS-Schnittstelle	unsigned8	17	Seite 28	Seite 42
Preset	unsigned32	18 – 21	Seite 28	Seite 42
Unterer Endschalter	unsigned32	22 – 25	Seite 28	Seite 43
Oberer Endschalter	unsigned32	26 – 29	Seite 28	Seite 43

Bit-codierte Betriebsparameter

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

x = Default-Einstellung

Bit	Definition	= 0	= 1	Seite
0	Zählrichtung	steigende Positionswerte im Uhrzeigersinn drehend	X	steigende Positionswerte gegen den Uhrzeigersinn drehend 35
1	Lange Diagnose	Nein		Ja X 38
2	Diagnose Meldemodus	ausgeschaltet	X	eingeschaltet 35

Betriebsparameter Statusfunktion

Beschreibung siehe Seite 36

DDLM_Set_Prm

unsigned8

Byte	10							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Data	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Ausgeschaltet	0	0	0	0	0	0	0	0
Mit Anzeige (Default)	0	0	0	0	0	0	0	1
Mit Anzeige und Vor / Rück, V/R	0	0	0	0	0	0	1	0

Zugehörige Betriebsparameter zur Skalierung

Beschreibung siehe Seite 41

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	11	12	13	14
Bit	$31 - 24$	$23 - 16$	$15 - 8$	$7 - 0$
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	16777216			
	<i>Messlänge in Schritten</i>			

DDLM_Set_Prm

unsigned16

Byte	15	16
Bit	$15 - 8$	$7 - 0$
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	4096	
	<i>Umdrehungen Zähler</i>	

Betriebsparameter Code PROFIBUS-Schnittstelle

Beschreibung siehe Seite 42

DDLM_Set_Prm

unsigned8

Byte	17							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Data	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Gray-Code	0	0	0	0	0	0	0	0
Binär-Code (Default)	0	0	0	0	0	0	0	1

Betriebsparameter Preset

Beschreibung siehe Seite 42

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	18	19	20	21
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	0			
Presetvorwahlwert externer Eingang				

Betriebsparameter Unterer Endschalter, Oberer Endschalter

Beschreibung siehe Seite 43

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	22	23	24	25
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	0			
Grenzwert unterer Endschalter				

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	26	27	28	29
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	0			
Grenzwert oberer Endschalter				

Betriebsparameter-Übersicht

Parameter	Datentyp	Byte	Format	Beschreibung
Zählrichtung	bit	9	Seite 30	Seite 35
Lange Diagnose	bit	9	Seite 30	Seite 38
Diagnose Meldemodus	bit	9	Seite 30	Seite 35
Statusfunktion	unsigned8	10	Seite 31	Seite 36
Messlänge in Schritten	unsigned32	11 – 14	Seite 31	Seite 41
Umdrehungen Zähler	unsigned16	15 – 16	Seite 31	Seite 41
Code PROFIBUS-Schnittstelle	unsigned8	17	Seite 32	Seite 42
Preset	unsigned32	18 – 21	Seite 32	Seite 42
Unterer Endschalter	unsigned32	22 – 25	Seite 33	Seite 43
Oberer Endschalter	unsigned32	26 – 29	Seite 33	Seite 43
Geschwindigkeit	unsigned8	30	Seite 33	Seite 43

Bit-codierte Betriebsparameter

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

x = Default-Einstellung

Bit	Definition	= 0	= 1	Seite
0	Zählrichtung	steigende Positions-werte im Uhrzeigersinn drehend	X	steigende Positions-werte gegen den Uhrzeigersinn drehend
1	Lange Diagnose	Nein	X	Ja
2	Diagnose Meldemodus	ausgeschaltet	X	eingeschaltet

Betriebsparameter Statusfunktion

Beschreibung siehe Seite 36

DDLM_Set_Prm

unsigned8

Byte	10							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Data	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Ausgeschaltet	0	0	0	0	0	0	0	0
Mit Anzeige (Default)	0	0	0	0	0	0	0	1
Mit Anzeige und Vor / Rück, V/R	0	0	0	0	0	0	1	0

Zugehörige Betriebsparameter zur Skalierung

Beschreibung siehe Seite 41

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	11	12	13	14
Bit	$31 - 24$	$23 - 16$	$15 - 8$	$7 - 0$
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	16777216			
	Messlänge in Schritten			

DDLM_Set_Prm

unsigned16

Byte	15	16
Bit	$15 - 8$	$7 - 0$
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	4096	
	Umdrehungen Zähler	

Betriebsparameter Code PROFIBUS-Schnittstelle

Beschreibung siehe Seite 42

DDLM_Set_Prm

unsigned8

Byte	17							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Data	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Gray-Code	0	0	0	0	0	0	0	0
Binär-Code (Default)	0	0	0	0	0	0	0	1

Betriebsparameter Preset

Beschreibung siehe Seite 42

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	18	19	20	21
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	0			
Presetvorwahlwert externer Eingang				

Betriebsparameter Unterer Endschalter, Oberer Endschalter

Beschreibung siehe Seite 43

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	22	23	24	25
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	0			
Grenzwert unterer Endschalter				

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	26	27	28	29
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	0			
Grenzwert oberer Endschalter				

Betriebsparameter Geschwindigkeit

Beschreibung siehe Seite 43

DDLM_Set_Prm

unsigned8

Byte	30
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$
Default (dez.)	1

6.8 Preset-Justage-Funktion

Gefahr von Körperverletzung und Sachschaden durch einen Istwertsprung bei Ausführung der Preset-Justage-Funktion!



ACHTUNG

- Die Preset-Justage-Funktion sollte nur im Mess-System-Stillstand ausgeführt werden, bzw. muss der resultierende Istwertsprung programmtechnisch und anwendungstechnisch erlaubt sein!
-

Verfügbarkeit			
PNO CLASS1 16 + 32	PNO CLASS 2 16 + 32	X	TR-Mode Position X TR-Mode Position+U/Min. X
nicht unterstützt !	Seite 21 + 23	Seite 25	Seite 29



Damit die Preset-Justage-Funktion in den PNO CLASS 2 – Konfigurationen genutzt werden kann, muss der Betriebsparameter "Skalierungsfunktion" eingeschaltet sein !

Das Mess-System kann über den PROFIBUS im Wertebereich von 0 bis (Messlänge in Schritten – 1) auf einen beliebigen Positionswert justiert werden.

Dies geschieht durch Setzen des höchstwertigen Bits der Ausgangsdaten (2^{31} bei den Konfigurationen PNO CLASS 2-32 Bit und den TR-Modes, bzw. 2^{15} bei Konfiguration PNO CLASS 2 - 16 Bit).

Der in den Datenbytes übertragene Preset-Justagewert wird mit der steigenden Flanke des Bits „**Preset-Ausführung**“ als Positionswert übernommen.

Im CLASS 2 Mode erfolgt keine Quittierung des Vorgangs über die Eingänge.

Untergrenze	0
Obergrenze	programmierte Gesamtmesslänge in Schritten – 1, innerhalb von $\leq 16\ 777\ 215$

6.9 Beschreibung der Betriebsparameter

6.9.1 Zählrichtung

Verfügbarkeit					
PNO CLASS1 16 + 32	X	PNO CLASS 2 16 + 32	X	TR-Mode Position	X
Seite 19 + 20		Seite 21 + 23		Seite 25	Seite 29

Die Zählrichtung definiert, ob steigende Positionsweite vom Mess-System ausgegeben werden, wenn die Mess-System-Welle im Uhrzeigersinn, bzw. gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird (Blick auf Mess-System-Anflanschung).

6.9.2 Klasse 2 Funktionalität

Verfügbarkeit			
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS 2 16 + 32	X
nicht unterstützt !		Seite 21 + 23	nicht unterstützt !

Legt den Funktionsumfang des Mess-Systems fest. Klasse 2 ausgeschaltet bedeutet, im Mess-System sind nur die Klasse 1 Funktionen aktiv, es skaliert den Positions Wert nicht und es ist nicht justierbar.

6.9.3 Diagnose Meldemodus

Verfügbarkeit					
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS 2 16 + 32	X	TR-Mode Position	X
nicht unterstützt !		Seite 21 + 23		Seite 25	Seite 29

Legt fest, ob das Mess-System bei einem internen Fehler (Speicher oder Wertesprünge > 1 Umdrehung) einen „**Diagnosealarm**“ (OB82 bei SIMATIC® S7) auslöst, siehe auch Kapitel „**Alarne**“, Seite 52.

6.9.4 Statusfunktion

Verfügbarkeit				
PNO CLASS1 16 + 32	PNO CLASS 2 16 + 32	TR-Mode Position	X	TR-Mode Position+U/Min. X
nicht unterstützt !	nicht unterstützt !	Seite 25		Seite 29

Mit der Statusfunktion können verschiedene Steuer- und Statusbits über den Data Exchange genutzt werden.

- Ausgeschaltet
 - Positionsausgabe auf den Bits $2^0 - 2^{24}$, die Statusbits $2^{25} - 2^{31}$ sind „0“
 - Preset-Justage über Steuerbit 2^{31} „Justage anfordern“
- Mit Anzeige (**Default**)
 - Positionsausgabe auf den Bits $2^0 - 2^{24}$ mit Statusbits $2^{25} - 2^{31}$
 - Preset-Justage über Steuerbit 2^{31} „Justage anfordern“
- Mit Anzeige und Vor / Rück, V/R
 - Positionsausgabe auf den Bits $2^0 - 2^{24}$ mit Statusbits $2^{25} - 2^{31}$
 - Preset-Justage über Steuerbit 2^{31} „Justage anfordern“
 - Zählrichtungsänderung über Steuerbit 2^{28} „Zählrichtung ändern“

Datenaustausch mit eingeschaltetem Status

DDLM_Data_Exchange

Eingangsdoppelwort EDx

Byte	1	2	3	4
Bit	$31 - 25$	24	$23 - 16$	$15 - 8$
Data	$2^{31} - 2^{25}$	2^{24}	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$
Statusbits		Data_Exchange – Positionsdaten		

Format für Preset-Justagewert (Beschreibung der Funktion siehe Seite 34)

Ausgangsdoppelwort ADx

Byte	1	2	3	4
Bit	$31 - 25$	24	$23 - 16$	$15 - 8$
Data	$2^{31} - 2^{25}$	2^{24}	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$
Steuerbits		Preset-Justagewert		

Belegung des Statusbytes

Bit	Definition		
25	Betriebsbereitschaft	0	Mess-System nicht betriebsbereit
		1	Mess-System bereit
26	Betriebsart	0	Inbetriebnahmemodus
		1	Normalmodus
27	Softwareendschalter	0	Prozess-Istwert \geq unterer Softwareendschalter oder Prozess-Istwert \leq oberer Softwareendschalter
		1	Prozess-Istwert < unterer Endschalter oder Prozess-Istwert > oberer Endschalter
28	Gegenwärtige Zählrichtung	0	Zählrichtung im Uhrzeigersinn (Blick auf die Welle)
		1	Zählrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn (Blick auf die Welle)
29	Keine Bedeutung		
30	Keine Bedeutung		
31	Justage Quittung	0	keine Justage angefordert
		1	angeforderte Justage wurde ausgeführt

Belegung des Steuerbytes

Bit	Definition		
25	Keine Bedeutung		
26	Keine Bedeutung		
27	Keine Bedeutung		
28	Zählrichtung ändern	0	Zählrichtung beibehalten
		1	Gegenwärtige Zählrichtung invertieren
29	Keine Bedeutung		
30	Keine Bedeutung		
31	Justage Anforderung	0	keine Justage
		1	Justage ausführen

6.9.6 Skalierungsfunktion

Verfügbarkeit			
PNO CLASS1 16 + 32	PNO CLASS 2 16 + 32	X	TR-Mode Position
nicht unterstützt !	Seite 21 + 23		nicht unterstützt !
			nicht unterstützt !

Legt fest, ob das Mess-System die Position nach Maßgabe der Parameter

- „Schritte pro Umdrehung“
- „Messlänge in Schritten“

skaliert.

Ist Klasse 2 ausgeschaltet, kann der Positions倅rt nicht skaliert und auch nicht justiert werden.

6.9.7 Skalierungsparameter PNO CLASS 2

Sind die Skalierungsparameter über die **Skalierungsfunktion** aktiv, kann die physikalische Auflösung des Mess-Systems verändert werden. Der ausgegebene Positions倅rt wird binär dekodiert und mit einer Nullpunktskorrektur und der eingestellten Zählrichtung verrechnet. Das Mess-System unterstützt bei dieser Konfiguration keine Kommazahlen oder von 2er-Potenzen abweichende Umdrehungszahlen (Getriebefunktion).

6.9.7.1 Schritte pro Umdrehung

Legt fest, wie viele Schritte das Mess-System bei einer Umdrehung der Mess-System-Welle ausgibt.

Untergrenze	1 Schritt / Umdrehung
Obergrenze	4096 Schritte pro Umdrehung (Max.-Wert siehe Typenschild)
Default	4096

6.9.7.2 Messlänge in Schritten

Legt die **Gesamtschrittzahl** des Mess-Systems fest, bevor das Mess-System wieder bei Null beginnt.

Untergrenze	16 Schritte
Obergrenze PNO CLASS 2 16 Bit	65536 Schritte
Obergrenze PNO CLASS 2 32 Bit	16777216 Schritte (24 Bit)
Default	16777216

Der tatsächlich einzugebende Obergrenzwert für die Messlänge in Schritten ist von der Mess-System-Ausführung abhängig und kann nach untenstehender Formel berechnet werden. Da der Wert „0“ bereits als Schritt gezählt wird, ist der Endwert = Messlänge in Schritten – 1.

$$\text{Messlänge in Schritten} = \text{Schritte pro Umdrehung} * \text{Anzahl der Umdrehungen}$$

Zur Berechnung können die Parameter **Schritte/Umdr.** und **Anzahl Umdrehungen** vom Typenschild des Mess-Systems abgelesen werden.

*Bei der Eingabe der Parametrierdaten ist darauf zu achten, dass die Parameter „**Messlänge in Schritten**“ und „**Anzahl Schritte pro Umdrehung**“ so gewählt werden, dass der Quotient aus beiden Parametern eine Zweierpotenz ist.*

Ist dies nicht gegeben, korrigiert das Mess-System die Messlänge in Schritten auf die nächst kleinere ganze Zahl, damit sich die nächst kleinere Zweierpotenz in der Umdrehungszahl ergibt. Die Anzahl Schritte pro Umdrehung bleibt konstant.



Die neu errechnete Messlänge in Schritten kann über die erweiterte Diagnoseinformation für CLASS 2 ausgelesen werden und ist immer kleiner als die vorgegebene Messlänge. Es kann daher vorkommen, dass die tatsächlich benötigte Gesamtschrittzahl unterschritten wird und das Mess-System vor Erreichen des maximalen mechanischen Verfahrweges einen Nullübergang generiert.

6.9.8 Skalierungsparameter TR-Modes „Position“ + „Velocity“

Über die Skalierungsparameter kann die physikalische Auflösung des Mess-Systems verändert werden. Der ausgegebene Positionswert wird entsprechend dem eingestellten Code dekodiert und mit einer Nullpunktskorrektur und der eingestellten Zählrichtung verrechnet. Das Mess-System unterstützt bei dieser Konfiguration keine Kommazahlen oder von 2er-Potenzen abweichende Umdrehungszahlen (Getriebefunktion).

6.9.8.1 Messlänge in Schritten

Legt die **Gesamtschrittzahl** des Mess-Systems fest, bevor das Mess-System wieder bei Null beginnt.

Untergrenze	16 Schritte
Obergrenze	16777216 Schritte (24 Bit)
Default	16777216

Der tatsächlich einzugebende Obergrenzwert für die Messlänge in Schritten ist von der Mess-System-Ausführung abhängig und kann nach untenstehender Formel berechnet werden. Da der Wert „0“ bereits als Schritt gezählt wird, ist der Endwert = Messlänge in Schritten – 1.

$$\text{Messlänge in Schritten} = \text{Schritte pro Umdrehung} * \text{Anzahl der Umdrehungen}$$

Zur Berechnung können die Parameter **Schritte/Umdr.** und **Anzahl Umdrehungen** vom Typenschild des Mess-Systems abgelesen werden.



Bei der Eingabe der Parametrierdaten ist darauf zu achten, dass der Parameter „Umdrehungen Zähler“ eine Zweierpotenz ist.

Ist dies nicht gegeben, korrigiert das Mess-System die Messlänge in Schritten auf die nächst kleinere ganze Zahl, damit sich die nächst kleinere Zweierpotenz in der Umdrehungszahl ergibt. Die Anzahl Schritte pro Umdrehung bleibt konstant.

Die neu errechnete Messlänge in Schritten kann über die erweiterte Diagnoseinformation für CLASS 2 ausgelesen werden und ist immer kleiner als die vorgegebene Messlänge. Es kann daher vorkommen, dass die tatsächlich benötigte Gesamtschrittzahl unterschritten wird und das Mess-System vor Erreichen des maximalen mechanischen Verfahrweges einen Nullübergang generiert.

6.9.8.2 Umdrehungen Zähler

Legt die **Anzahl der Umdrehungen** fest, bevor das Mess-System wieder bei Null beginnt.

Untergrenze	1
Obergrenze	4096
Default	4096

6.9.9 Code PROFIBUS-Schnittstelle

Verfügbarkeit				
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS 2 16 + 32		TR-Mode Position X TR-Mode Position+U/Min. X
nicht unterstützt !		nicht unterstützt !		Seite 25 Seite 29

Legt den Ausgabecode für die PROFIBUS-Schnittstelle fest.

6.9.10 Preset, externer Eingang

⚠️ WARNUNG

Gefahr von Körperverletzung und Sachschaden durch einen Istwertsprung bei Ausführung der Preset-Justage-Funktion!

ACHTUNG

- Die Preset-Justage-Funktion sollte nur im Mess-System-Stillstand ausgeführt werden, bzw. muss der resultierende Istwertsprung programmtechnisch und anwendungstechnisch erlaubt sein!
-

Verfügbarkeit				
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS 2 16 + 32 X		TR-Mode Position X TR-Mode Position+U/Min. X
nicht unterstützt !		nicht unterstützt !		Seite 25 Seite 29

Legt fest, auf welchen Positions値 das Mess-System mit der steigenden Flanke des externen Preset-Eingangs justiert wird. Der Preset wird jedoch zur Störunterdrückung erst dann ausgeführt, wenn das Presetsignal für die Dauer der Ansprechzeit von 30 ms ohne Unterbrechung anstehen bleibt. Eine erneute Preset-Ausführung kann erst 30 ms nach Wegnahme des Eingangssignals erfolgen.

Untergrenze	0
Obergrenze	programmierte Gesamtmeßlänge in Schritten – 1, innerhalb von ≤ 16 777 215
Default	0



Nur verfügbar, wenn das Preset-Signal auf dem Gerätestecker aufgelegt ist.

6.9.11 Endschalter unterer und oberer Grenzwert

Verfügbarkeit					
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS 2 16 + 32		TR-Mode Position	X
nicht unterstützt !		nicht unterstützt !		Seite 25	Seite 29

Das Mess-System kann bei eingeschaltetem Status (siehe Statusfunktion Seite 36) dem Master über ein Bit mitteilen, ob sich der Istwert innerhalb der Grenzen befindet.

Endschalterbit = 0

Prozess-Istwert \geq unterer Softwareendschalter oder
Prozess-Istwert \leq oberer Softwareendschalter

Endschalterbit = 1

Prozess-Istwert < unterer Endschalter oder
Prozess-Istwert > oberer Endschalter

Die Eingaben hängen von der Gesamtmeßlänge in Schritten ab.

Untergrenze	0	
Obergrenze	programmierte Gesamtmeßlänge in Schritten – 1, innerhalb von $\leq 16\ 777\ 215$	
Default Unterer Endschalter	0	
Default Oberer Endschalter	0	

6.9.12 Geschwindigkeit [1/x U/min]

Verfügbarkeit					
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS 2 16 + 32		TR-Mode Position	X
nicht unterstützt !		nicht unterstützt !		nicht unterstützt !	Seite 29


Mit diesem Parameter kann die Angabe der Umdrehungsgeschwindigkeit in beliebigen Schritten zwischen 1/1 und 1/100 U/min skaliert werden.

6.10 Konfigurationsbeispiel, SIMATIC® Manager V5.1


Für das Konfigurationsbeispiel wird vorausgesetzt, dass die Hardwarekonfiguration bereits vorgenommen wurde. Als CPU wird die **CPU315-2 DP** mit integrierter PROFIBUS-Schnittstelle verwendet.




Dateinamen und Einträge in den nachfolgenden Masken sind nur als Beispiele für die Vorgehensweise zu betrachten.



Zur Aufnahme der GSD-Datei in den Katalog, muss diese zuerst installiert werden:



Nach Installation der GSD-Datei erscheint ein neuer Eintrag im Katalog:
 PROFIBUS-DP-->Weitere Feldgeräte-->Encoder-->*TR-ELECTRONIC*



Der Eintrag der GSD-Datei lautet: „**TR CM58 ZSM**“


Unter diesem Eintrag reihen sich die einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten an:

- PNO Class 1 16 Bit, siehe Seite 19
- PNO Class 1 32 Bit, siehe Seite 20
- PNO Class 2 16 Bit, siehe Seite 21
- PNO Class 2 32 Bit, siehe Seite 23
- TR-Mode Position, siehe Seite 25
- TR-Mode Position+Velocity, siehe Seite 29




Der Eintrag **universalmodul** wird irrtümlicherweise automatisch von manchen Systemen bereitgestellt, darf jedoch nicht verwendet werden!


Mess-System an das Mastersystem (Drag&Drop) anbinden:




Mit Anbindung des Mess-Systems an das Mastersystem können die Netzeinstellungen vorgenommen werden (Klick mit rechter Maustaste auf das Mess-System-Symbol --> *Objekteigenschaften*):



Gewünschte Konfiguration aus dem Katalog auf den Steckplatz übertragen (Drag&Drop). Das Mess-System-Symbol muss aktiv sein.



Parametrierung vornehmen mit Doppelklick auf die Steckplatznummer:



7 Störungsbeseitigung und Diagnosemöglichkeiten

7.1 Optische Anzeigen

rote LED	grüne LED	Ursache	Abhilfe
aus	aus	Spannungsversorgung fehlt	Spannungsversorgung Verdrahtung prüfen
		Bushaube nicht korrekt gesteckt und angeschraubt	Bushaube auf korrekten Sitz prüfen
		Bushaube defekt	Bushaube tauschen
		Hardwarefehler, Mess-System defekt	Mess-System tauschen
an	10 Hz	Parametrier- oder Konfigurationsfehler: – Vorwahlwert für die externen Eingänge Preset1/Preset2 außerhalb Messbereich (optional). – Endschalter-Grenzwert außerhalb Messbereich (optional) – Installierte Geräte-Stammdaten-Datei passt nicht zum Mess-System Interner Speicherfehler Positionsfehler (Untersetzungen) Mess-System läuft nicht am Bus an.	<ul style="list-style-type: none"> – Parametrierung und Konfiguration prüfen, siehe Kap. 6 ab Seite 17 – Die Grenzwerte für Preset bzw. Endschalter müssen sich innerhalb der programmierten Gesamtmesslänge in Schritten – 1 befinden. – Überprüfen, ob die zum Mess-System zugehörige Geräte-Stammdaten-Datei installiert bzw. konfiguriert wurde. – Versorgungsspannung AUS/EIN – Mess-System tauschen
		Blinkmodus wird nur durch ältere Mess-System – Generationen unterstützt. Nicht behebbare Mess-System Störung. Bei eingeschaltetem „Diagnose Meldemodus“ wird zusätzlich über den PROFIBUS ein Diagnosealarm ausgelöst: – interner Speicherfehler – Positionsfehler (Untersetzungen) Mess-System läuft am Bus an.	Versorgungsspannung AUS/EIN. Wenn der Fehler nach dieser Maßnahme weiterhin bestehen bleibt, muss das Mess-System ausgetauscht werden.
		Mess-System wird vom Master nicht angesprochen, kein Data Exchange	<ul style="list-style-type: none"> – Eingestellte Stationsadresse prüfen – Projektierung und Betriebszustand des PROFIBUS Masters prüfen – Besteht eine Verbindung zum Master? – Überprüfen, ob die zum Mess-System zugehörige Geräte-Stammdaten-Datei installiert bzw. konfiguriert wurde.
		Parametrier- oder Konfigurationsfehler in PNO-kompatibler Sollkonfiguration: Parameter „Anzahl Umdrehungen“ ist keine 2er-Potenz -> die Daten werden automatisch korrigiert, das Mess-System läuft am Bus an.	<ul style="list-style-type: none"> – Projektierung und Betriebszustand des PROFIBUS Masters prüfen – Parameterdaten der PNO-kompatiblen Sollkonfigurationen überprüfen, siehe Kap. 6 ab Seite 17
		Mess-System betriebsbereit, kein Fehler, Bus im Zyklus	–

7.2 Verwendung der PROFIBUS Diagnose

In einem PROFIBUS-System stellen die PROFIBUS-Master die Prozessdaten einem sog. Hostsystem, z.B. einer SPS-CPU zur Verfügung. Ist ein Slave am Bus nicht, oder nicht mehr erreichbar, oder meldet der Slave von sich aus eine Störung, muss der Master dem Hostsystem die Störung in irgendeiner Form mitteilen. Hierzu stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, über deren Auswertung allein die Anwendung im Hostsystem entscheidet.

In aller Regel kann ein Hostsystem bei Ausfall von nur einer Komponente am Bus nicht gestoppt werden, sondern muss auf den Ausfall in geeigneter Weise nach Maßgabe von Sicherheitsvorschriften reagieren. Normalerweise stellt der Master dem Hostsystem zunächst eine Übersichtsdiagnose zur Verfügung, die das Hostsystem zyklisch vom Master liest, und über die die Anwendung über den Zustand der einzelnen Teilnehmer am Bus informiert wird. Wird ein Teilnehmer in der Übersichtsdiagnose als gestört gemeldet, kann der Host weitere Daten vom Master anfordern (Slavediagnose), die dann eine detailliertere Auswertung über die Gründe der Störung zulassen. Die so gewonnenen Anzeigen können dann einerseits vom Master generiert worden sein, wenn der betreffende Slave auf die Anfragen des Masters nicht, oder nicht mehr antwortet, oder direkt vom Slave kommen, wenn dieser von sich aus eine Störung meldet. Das Erzeugen oder Lesen der Diagnosemeldung zwischen Master und Slave läuft dabei automatisch ab, und muss vom Anwender nicht programmiert werden.

Das Mess-System liefert je nach Soll-Konfiguration außer der Normdiagnoseinformation eine erweiterte Diagnosemeldung nach CLASS 1 oder CLASS 2 des Profils für Encoder der PROFIBUS-Nutzerorganisation.

7.2.1 Normdiagnose

Die Diagnose nach DP-Norm ist wie folgt aufgebaut. Die Betrachtungsweise ist immer die Sicht vom Master auf den Slave.

Bytenr.	Bedeutung	
Byte 1	Stationsstatus 1	allgemeiner Teil
Byte 2	Stationsstatus 2	
Byte 3	Stationsstatus 3	
Byte 4	Masteradresse	
Byte 5	Herstellerkennung HI-Byte	
Byte 6	Herstellerkennung LO-Byte	
Byte 7	Länge (in Byte) der erweiterten Diagnose, einschließlich diesem Byte	gerätespezifische Erweiterungen
Byte 8 bis Byte 241 (max)	weitere gerätespezifische Diagnose	

7.2.1.1 Stationsstatus 1

Normdiagnose Byte 1	Bit 7	Master_Lock	Slave wurde von anderem Master parametriert (Bit wird vom Master gesetzt)
	Bit 6	Parameter_Fault	Das zuletzt gesendete Parametriertelegramm wurde vom Slave abgelehnt
	Bit 5	Invalid_Slave_Response	Wird vom Master gesetzt, wenn der Slave nicht ansprechbar ist
	Bit 4	Not_Supported	Slave unterstützt die angeforderten Funktionen nicht.
	Bit 3	Ext_Diag	Bit = 1 bedeutet, es steht eine erweiterte Diagnosemeldungen vom Slave an
	Bit 2	Slave_Cfg_Chk_Fault	Die vom Master gesendete Konfigurationskennung(en) wurde(n) vom Slave abgelehnt
	Bit 1	Station_Not_Ready	Slave ist nicht zum Austausch zyklischer Daten bereit
	Bit 0	Station_Non_Existent	Der Slave wurde projektiert ist aber am Bus nicht vorhanden

7.2.1.2 Stationsstatus 2

Normdiagnose Byte 2	Bit 7	Deactivated	Slave wurde vom Master aus der Poll-Liste entfernt
	Bit 6	Reserviert	
	Bit 5	Sync_Mode	Wird vom Slave nach Erhalt des Kommandos SYNC gesetzt
	Bit 4	Freeze_Mode	Wird vom Slave nach Erhalt des Kommandos FREEZE gesetzt
	Bit 3	WD_On	Die Ansprechüberwachung des Slaves ist aktiviert
	Bit 2	Slave_Status	bei Slaves immer gesetzt
	Bit 1	Stat_Diag	Statische Diagnose
	Bit 0	Prm_Req	Der Slave setzt dieses Bit, wenn er neu Parametriert und neu konfiguriert werden muss.

7.2.1.3 Stationsstatus 3

Normdiagnose Byte 3	Bit 7	Ext_Diag_Overflow	Überlauf bei erweiterter Diagnose
	Bit 6-0	Reserviert	

7.2.1.4 Masteradresse

Normdiagnose Byte 4

In dieses Byte trägt der Slave die Stationsadresse des Masters ein, der zuerst ein gültiges Parametriertelegramm gesendet hat. Zur korrekten Funktion am PROFIBUS ist es zwingend erforderlich, dass bei gleichzeitigem Zugriff mehrerer Master deren Konfigurations- und Parametrierinformation exakt übereinstimmt.

7.2.1.5 Herstellerkennung

Normdiagnose Byte 5 + 6

In die Bytes trägt der Slave die herstellerspezifische Ident-Nummer ein. Diese ist für jeden Gerätetyp eindeutig, und bei der PNO reserviert und hinterlegt. Die Ident-Nummer des Mess-Systems heißt AAAB(h).

7.2.1.6 Länge (in Byte) der erweiterten Diagnose

Normdiagnose Byte 7

Stehen zusätzliche Diagnoseinformationen zur Verfügung, so trägt der Slave an dieser Stelle die Anzahl der Bytes ein, die außer der Normdiagnose noch folgen.

7.2.2 Erweiterte Diagnose

Das Mess-System liefert zusätzlich zur Diagnosemeldung nach DP-Norm eine erweiterte Diagnosemeldung gemäß dem Profil für Encoder der PNO. Diese Meldung ist unterschiedlich lang, je nach gewählter Soll-Konfiguration. In den Konfigurationen mit der Bezeichnung TR-Mode entspricht die Diagnosemeldung der PNO-Klasse 2.

Die folgenden Seiten zeigen einen Gesamtüberblick über die zu erhaltenen Diagnoseinformationen. Welche Optionen das Mess-System im Einzelnen tatsächlich unterstützt, kann aus dem jeweiligen Gerät ausgelesen werden.

Bytenr.	Bedeutung	Klasse
Byte 7	Länge (in Byte) der erweiterten Diagnose	1/2/TR
Byte 8	Alarne	1/2/TR
Byte 9	Betriebs-Status	1/2/TR
Byte 10	Encodertyp	1/2/TR
Byte 11-12	Encoderauflösung in Schritten pro Umdrehung	1/2/TR
Byte 13-14	Anzahl auflösbare Umdrehungen	1/2/TR
Byte 15	Zusätzliche Alarne	2/TR
Byte 16-17	unterstützte Alarne	2/TR
Byte 18-19	Warnungen	2/TR
Byte 20-21	unterstützte Warnungen	2/TR
Byte 22-23	Profil-Version	2/TR
Byte 24-25	Software-Version (Firmware)	2/TR
Byte 26-29	Betriebsstundenzähler	2/TR
Byte 30-31	Anzahl Schritte pro Umdrehung	2/TR
Byte 32-35	Messlänge in Schritten	2/TR

7.2.2.1 Alarne

Bit	Bedeutung	= 0	= 1
Bit 0	Positionsfehler	Nein	Ja
Bit 1	nicht benutzt		
Bit 2	nicht benutzt		
Bit 3	nicht benutzt		
Bit 4	Speicherfehler	Nein	Ja
Bit 5	nicht benutzt		
Bit 6	nicht benutzt		
Bit 7	nicht benutzt		

7.2.2.2 Betriebsstatus

Erweiterte Diagnose, Byte 9

Bit	Bedeutung	= 0	= 1
Bit 0	Zählrichtung	Steigend Uz.	Fallend Uz.
Bit 1	Class-2 Funktionen	nein, nicht unterstützt	Ja
Bit 2	Diagnose	nein, nicht unterstützt	Ja
Bit 3	Status Skalierungsfunktion	nein, nicht unterstützt	Ja
Bit 4	nicht benutzt		
Bit 5	nicht benutzt		
Bit 6	nicht benutzt		
Bit 7	Benutzte Konfiguration	PNO Konfiguration	TR Konfiguration

7.2.2.3 Encodertyp

Erweiterte Diagnose, Byte 10

Code	Bedeutung
00	Singleturm Absolut-Encoder (rotatorisch)
01	Multiturm Absolut-Encoder (rotatorisch)

weitere Codes siehe Encoderprofil

7.2.2.4 Encoderauflösung in Schritten pro Umdrehung

Erweiterte Diagnose, Byte 11-12

Über die Diagnosebytes kann die hardwareseitige Single-Turn Auflösung des Encoders ausgelesen werden.

7.2.2.5 Anzahl auflösbarer Umdrehungen

Erweiterte Diagnose, Byte 13-14

Über die Diagnosebytes kann die maximale Anzahl der Umdrehungen des Encoders abgefragt werden. Singleturm-Encoder melden 1 Umdrehung. Multiturm-Encoder können 12 oder 16 Umdrehungsbits messen (siehe Typenschild). Wenn dieser Wert mit 16 Bit nicht darstellbar ist, wird hier 0 gemeldet.

7.2.2.6 Zusätzliche Alarme

Für zusätzliche Alarme ist das Byte 15 reserviert, jedoch sind keine weiteren Alarme implementiert.

Erweiterte Diagnose, Byte 15

Bit	Bedeutung	= 0	= 1
Bit 0-7	reserviert		

7.2.2.7 Unterstützte Alarme

Erweiterte Diagnose, Byte 16-17

Bit	Bedeutung	= 0	= 1
Bit 0	Positionsfehler	nicht unterstützt	unterstützt
Bit 1	nicht benutzt		
Bit 2	nicht benutzt		
Bit 3	nicht benutzt		
Bit 4	Speicherfehler	nicht unterstützt	unterstützt
Bit 5-15	nicht benutzt		

7.2.2.8 Warnungen

Erweiterte Diagnose, Byte 18-19

Bit	Bedeutung	= 0	= 1
Bit 0	nicht benutzt		
Bit 1	nicht benutzt		
Bit 2	nicht benutzt		
Bit 3	nicht benutzt		
Bit 4	nicht benutzt		
Bit 5-15	nicht benutzt		

7.2.2.9 Unterstützte Warnungen

Erweiterte Diagnose, Byte 20-21

Bit	Bedeutung	= 0	= 1
Bit 0	nicht benutzt		
Bit 1	nicht benutzt		
Bit 2	nicht benutzt		
Bit 3	nicht benutzt		
Bit 4	nicht benutzt		
Bit 5-15	nicht benutzt		

7.2.2.10 Profil Version

Die Diagnosebytes 22-23 zeigen die vom Encoder unterstützte Version des Profils für Encoder der PNO an. Die Aufschlüsselung erfolgt nach Revisions-Nummer und Revisions-Index (z.B. 1.40 entspricht 0000 0001 0100 0000 oder 0140 (Hex))

Erweiterte Diagnose, Byte 22-23

Byte 22	Revisions-Nummer
Byte 23	Revisions-Index

7.2.2.11 Software Version

Die Diagnosebytes 24-25 zeigen die interne Software-Version des Encoders an. Die Aufschlüsselung erfolgt nach Revisions-Nummer und Revisions-Index (z.B. 1.40 entspricht 0000 0001 0100 0000 oder 0140 (Hex))

Erweiterte Diagnose, Byte 24-25

Byte 24	Revisions-Nummer
Byte 25	Revisions-Index

7.2.2.12 Betriebsstundenzähler

Erweiterte Diagnose, Byte 26-29

Die Diagnosebytes stellen einen Betriebsstundenzähler dar, der alle 6 Minuten um ein Digit erhöht wird. Die Maßeinheit der Betriebsstunden ist damit 0,1 Stunden.

Wird die Funktion nicht unterstützt, steht der Betriebsstundenzähler auf dem Maximalwert FFFFFFFF(Hex).

Die Encoder zählen die Betriebsstunden. Um die Busbelastung klein zu halten, wird ein Diagnosetelegramm mit dem neuesten Zählerstand gesendet, aber nur nach jeder Parametrierung oder wenn ein Fehler gemeldet werden muss, jedoch nicht wenn alles in Ordnung ist und sich nur der Zähler geändert hat. Daher wird bei der Online-Diagnose immer der Stand von der letzten Parametrierung angezeigt.

7.2.2.13 Anzahl Schritte pro Umdrehung

Erweiterte Diagnose, Byte 30-31

Die Diagnosebytes zeigen die projektierten Schritte pro Umdrehung des Encoders an.

7.2.2.14 Messlänge in Schritten

Erweiterte Diagnose, Byte 32-35

Die Diagnosebytes zeigen die projektierte Messlänge in Schritten des Encoders an.

7.2.2.15 Herstellerspezifische Diagnosen

Das Mess-System unterstützt keine weiteren, herstellerspezifischen Diagnosen.

7.3 Sonstige Störungen

Störung	Ursache	Abhilfe
Positionssprünge des Mess-Systems	starke Vibrationen	Vibrationen, Schläge und Stöße z.B. an Pressen, werden mit so genannten „Schockmodulen“ gedämpft. Wenn der Fehler trotz dieser Maßnahmen wiederholt auftritt, muss das Mess-System getauscht werden.
	elektrische Störungen EMV	Gegen elektrische Störungen helfen eventuell isolierende Flansche und Kupplungen aus Kunststoff, sowie Kabel mit paarweise verdrillten Adern für Daten und Versorgung. Die Schirmung und die Leitungsführung müssen nach den Aufbaurichtlinien für PROFIBUS ausgeführt sein.
	übermäßige axiale und radiale Belastung der Welle oder einen Defekt der Abtastung.	Kupplungen vermeiden mechanische Belastungen der Welle. Wenn der Fehler trotz dieser Maßnahme weiterhin auftritt, muss das Mess-System getauscht werden.
PROFIBUS läuft, wenn das Mess-System nicht angeschlossen ist, bringt jedoch Störung, wenn das Mess-System angeschlossen wird.	PROFIBUS Data-A und Data-B vertauscht	Alle Anschlüsse und Leitungen, die mit der Verdrahtung des Mess-Systems in Verbindung stehen, überprüfen.

Rotary Encoder

Series: CM_58

 Explosion Protection Enclosure "A**70*- - - -"

Validity also for:

C_ _ 582_ _ _ _

- Additional safety instructions
- Installation
- Commissioning
- Configuration / Parameterization
- Troubleshooting / Diagnostic options

**User Manual
Interface**

TR-Electronic GmbH

D-78647 Trossingen
Eglishalde 6
Tel.: (0049) 07425/228-0
Fax: (0049) 07425/228-33
email: info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.com

Copyright protection

This Manual, including the illustrations contained therein, is subject to copyright protection. Use of this Manual by third parties in contravention of copyright regulations is not permitted. Reproduction, translation as well as electronic and photographic archiving and modification require the written content of the manufacturer. Violations shall be subject to claims for damages.

Subject to modifications

The right to make any changes in the interest of technical progress is reserved.

Document information

Release date / Rev. date: 04/25/2022
Document / Rev. no.: TR-ECE-BA-DGB-0057 v11
File name: TR-ECE-BA-DGB-0057-11.docx
Author: MÜJ

Font styles

Italic or **bold** font styles are used for the title of a document or are used for highlighting.

Courier font displays text, which is visible on the display or screen and software menu selections.

" < > " indicates keys on your computer keyboard (such as <RETURN>).

Brand names

PROFIBUS-DP and the PROFIBUS logo are registered trademarks of PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO) [PROFIBUS User Organization]

SIMATIC is a registered trademark of SIEMENS corporation

Contents

Contents	59
Revision index	61
1 General information	62
1.1 Applicability	62
1.2 Abbreviations used / Terminology	63
2 Additional safety instructions	64
2.1 Definition of symbols and instructions	64
2.2 Additional instructions for proper use	64
2.3 Organizational measures	65
2.4 Usage in explosive atmospheres.....	65
3 PROFIBUS information	66
3.1 DP Communication protocol	66
4 Installation / Preparation for commissioning	67
4.1 RS485 Data transmission technology	67
4.2 Connection.....	68
4.3 Bus termination	69
4.4 Bus address	69
5 Commissioning.....	70
5.1 Device Master file (GSD)	70
5.2 PNO ID number	70
5.3 Starting up on the PROFIBUS	71
5.4 Bus status display	72
6 Parameterization and configuration	73
6.1 Overview	74
6.2 PNO CLASS 1 16 bits.....	75
6.3 PNO CLASS 1 32 bits.....	76
6.4 PNO CLASS 2 16 bits.....	77
6.5 PNO CLASS 2 32 bits.....	79
6.6 TR-Mode Position	81
6.7 TR-Mode Position + Velocity	85
6.8 Preset adjustment function	90

Contents

6.9 Description of the operating parameters	91
6.9.1 Count direction	91
6.9.2 Class 2 Functionality	91
6.9.3 Commissioning diagnostics	91
6.9.4 Status function	92
6.9.5 Long Diagnostics	94
6.9.6 Scaling function	95
6.9.7 Scaling parameter PNO CLASS 2	95
6.9.7.1 Steps per revolution	95
6.9.7.2 Total measuring range	96
6.9.8 Scaling parameter TR-Modes "Position" + "Velocity"	97
6.9.8.1 Total measuring range	97
6.9.8.2 Number of revolutions numerator	97
6.9.9 Code PROFIBUS-Interface	98
6.9.10 Preset, external input	98
6.9.11 Limit switch lower and upper limit	99
6.9.12 Velocity [1/x rpm]	99
6.10 Configuration example, SIMATIC® Manager V5.3	100
7 Troubleshooting and diagnosis options	104
7.1 Optical displays	104
7.2 Use of the PROFIBUS diagnosis	105
7.2.1 Standard diagnosis	105
7.2.1.1 Station status 1	106
7.2.1.2 Station status 2	106
7.2.1.3 Station status 3	106
7.2.1.4 Master address	107
7.2.1.5 Manufacturer's identifier	107
7.2.1.6 Length (in bytes) of the extended diagnosis	107
7.2.2 Extended diagnosis	108
7.2.2.1 Alarms	108
7.2.2.2 Operating status	109
7.2.2.3 Encoder type	109
7.2.2.4 Encoder resolution in steps per revolution	109
7.2.2.5 Number of resolvable revolutions	109
7.2.2.6 Additional alarms	109
7.2.2.7 Alarms supported	110
7.2.2.8 Warnings	110
7.2.2.9 Warnings supported	110
7.2.2.10 Profile version	110
7.2.2.11 Software version	111
7.2.2.12 Operating hours counter	111
7.2.2.13 Number of steps per revolution	111
7.2.2.14 Total measuring range	111
7.2.2.15 Manufacturer's diagnoses	112
7.3 Other faults	112

Revision index

Revision	Date	Index
First release	09/19/2006	00
Correction of the supply voltage: 11-27 VDC	11/20/2006	01
Correction chapter "Optical displays": green LED 10 Hz reports also a position error	04/01/2008	02
New design	07/31/2015	03
Reference to Support-DVD removed	02/02/2016	04
Notes for use in explosive atmospheres	05/18/2016	05
Firmware 4377BF = TR09AAAB.GSE, A*W70* added	06/14/2016	06
- LED behavior edited - Technical data removed	02/23/2017	07
Reference to assembly instruction edited	05/23/2017	08
LED behavior edited	11/07/2018	09
Compatible firmware numbers added	08/18/2020	10
Validity extended by C_ _ 582_ -2_ _ _	04/25/2022	11

1 General information

This interface-specific User Manual includes the following topics:

- Safety instructions in addition to the basic safety instructions defined in the Assembly Instructions
- Installation
- Commissioning
- Configuration / parameterization
- Troubleshooting and diagnostic options

As the documentation is arranged in a modular structure, this User Manual is supplementary to other documentation, such as product datasheets, dimensional drawings, leaflets and the assembly instructions etc.

The User Manual may be included in the customer's specific delivery package or it may be requested separately.

1.1 Applicability

This User Manual applies exclusively to measuring system models according to the following type designation code with **PROFIBUS-DP** interface:

* 1	* 2	* 3	* 4	* 5	-	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6
-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Position	Notation	Description
* 1	A	Explosion protection enclosure (ATEX); 
	C	Absolute-Encoder, programmable
* 3	M	Magnetic scanning unit
	V	Solid shaft
	S	Blind shaft
* 4	W	Rope length transmitter (wire)
	58	External diameter Ø 58 mm
	70	External diameter Ø 70 mm
* 5	S	Single turn
	M	Multi turn
* 6	-	Consecutive number

* = Wild cards



This user manual also applies to measuring systems with material number
C_582_-2_-_-_-

The products are labelled with affixed nameplates and are components of a system.

Depending on the device type, the following documentation therefore also applies:

- see chapter “Other applicable documents” in the Assembly Instructions
www.tr-electronic.de/f/TR-ECE-BA-DGB-0035
- optional: -User Manual with assembly instructions

1.2 Abbreviations used / Terminology

DDLM	D irect D ata L ink M apper, interface between PROFIBUS-DP functions and measuring system software
DP	D ecentralized P eriphery
EMC	E lectro M agnetic C ompatibility
GSD	Device Master File
PNO	PROFIBUS User Organization (PROFIBUS Nutzerorganisation)
PROFIBUS	Manufacturer independent, open field bus standard

2 Additional safety instructions

2.1 Definition of symbols and instructions

⚠ WARNING

means that death or serious injury can occur if the required precautions are not met.

⚠ CAUTION

means that minor injuries can occur if the required precautions are not met.

NOTICE

means that damage to property can occur if the required precautions are not met.



indicates important information or features and application tips for the product used.

2.2 Additional instructions for proper use

The measurement system is designed for operation with PROFIBUS-DP networks according to the European standards EN 50170 and EN 50254 up to max. 12 Mbaud. The parameterization and the device diagnosis are performed through the PROFIBUS master according to the profile for encoders version 1.1 of the PROFIBUS User Organization (PNO).

The technical guidelines for the structure of the PROFIBUS-DP network from the PROFIBUS User Organization are always to be observed in order to ensure safe operation.

Proper use also includes:



- observing all instructions in this User Manual,
 - observing the assembly instructions. The "Basic safety instructions" in particular must be read and understood prior to commencing work.
-

2.3 Organizational measures

- This User Manual must always be kept accessible at the site of operation of the measurement system.
- Prior to commencing work, personnel working with the measurement system must have read and understood
 - the assembly instructions, in particular the chapter "**Basic safety instructions**",
 - and this User Manual, in particular the chapter "**Additional safety instructions**".

This particularly applies for personnel who are only deployed occasionally, e.g. at the parameterization of the measurement system.

2.4 Usage in explosive atmospheres

When used in explosive atmospheres, the standard measuring system has to be installed in an appropriate explosion protective enclosure and subject to requirements.

The products are labeled with an additional  marking on the nameplate:

Explosion Protection Enclosure	 Marking	 -User Manual
A**70*	Gas:  II 2G Ex Dust:  II 2D Ex	<u>TR-ECE-BA-GB-0098</u>
A*W70*	Gas:  II 2G Ex	<u>TR-ECE-BA-GB-0126</u>

The "intended use" as well as any information on the safe usage of the ATEX-compliant measuring system in explosive atmospheres are contained in the  User Manual.

Standard measuring systems that are installed in the explosion protection enclosure can therefore be used in explosive atmospheres.

When the measuring system is installed in the explosion protection enclosure, which means that it meets explosion protection requirements, the properties of the measuring system will no longer be as they were originally.

Following the specifications in the  User Manual, please check whether the properties defined in that manual meet the application-specific requirements.

Fail-safe usage requires additional measures and requirements. Such measures and requirements must be determined prior to initial commissioning and must be taken and met accordingly.

3 PROFIBUS information

PROFIBUS is a continuous, open, digital communication system with a broad range of applications, particularly in manufacturing and process automation. PROFIBUS is suitable for fast, time-sensitive and complex communication tasks.

PROFIBUS communication is based on the international standards IEC 61158 and IEC 61784. The application and engineering aspects are defined in the PROFIBUS User Organization guidelines. These serve to fulfil the user requirements for a manufacturer independent and open system where the communication between devices from different manufacturers is guaranteed without modification of the devices.

The PROFIBUS User Organization has implemented a special profile for encoders. The profile describes the connection of rotary, angular and linear encoders with single turn or multi turn resolution to the DP. Two device classes define the basic and additional functions, e.g. scaling, alarm management and diagnosis.

The measuring systems support Device Classes 1 and 2 as defined in the profile, as well as additional TR-specific functions.

A description of the encoder profile (order no.: 3.062) and further information on PROFIBUS is available from the PROFIBUS User Organization:

PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.,
Haid-und-Neu-Str. 7
D-76131 Karlsruhe,
<http://www.profibus.com/>
Tel.: ++ 49 (0) 721 / 96 58 590
Fax: ++ 49 (0) 721 / 96 58 589
e-mail: <mailto:germany@profibus.com>

3.1 DP Communication protocol

The measuring systems support the **DP** communication protocol, which is designed for fast data exchange on the field level. The basic functionality is defined by the performance level **V0**. This includes cyclic data exchange, as well as the station, module and channel-specific diagnosis.

4 Installation / Preparation for commissioning

4.1 RS485 Data transmission technology

All devices are connected in a bus structure (line). Up to 32 subscribers (master or slaves) can be connected together in a segment.

The bus is terminated with an active bus termination at the beginning and end of each segment. For stable operation, it must be ensured that both bus terminations are always supplied with voltage. The bus termination can be switched on the printed circuit board of the measuring system. For this the plug from the connection hood must be unscrewed.

Repeaters (signal amplifiers) have to be used with more than 32 subscribers or to expand the network scope in order to connect the various bus segments.

All cables used must conform with the PROFIBUS specification for the following copper data wire parameters:

Parameter	Cable type A
Wave impedance in Ω	135...165 at a frequency of 3...20 MHz
Operating capacitance (pF/m)	30
Loop resistance (Ω/km)	≤ 110
Wire diameter (mm)	> 0.64
Wire cross-section (mm^2)	> 0.34

The PROFIBUS transmission speed may be set between 9.6 kbit/s and 12 Mbit/s and is automatically recognized by the measuring system. It is selected for all devices on the bus at the time of commissioning the system.

The range is dependent on the transmission speed for cable type A:

Baud rate (kbits/s)	9.6	19.2	93.75	187.5	500	1500	12000
Range / Segment	1200 m	1200 m	1200 m	1000 m	400 m	200 m	100 m

A shielded data cable must be used to achieve high electromagnetic interference stability. The shielding should be connected with low resistance to protective ground using large shield clips at both ends. It is also important that the data line is routed separate from power current carrying cables if at all possible. At data speed ≥ 1.5 Mbit/s, drop lines should be avoided under all circumstances.

To ensure safe and fault-free operation, the

- *PROFIBUS Planning Guideline, PNO Order no.: 8.012*
- *PROFIBUS Assembly Guideline, PNO Order no.: 8.022*
- *PROFIBUS Commissioning Guideline, PNO Order no.: 8.032*
- *and the referenced Standards and PNO Documents contained in it must be observed!*




In particular the EMC directive in its valid version must be observed!

4.2 Connection


PROFIBUS_IN Male socket, M12x1 - 5 pin B-coded

- Pin 1** N.C.
- Pin 2** PROFIBUS Data A
- Pin 3** N.C.
- Pin 4** PROFIBUS Data B
- Pin 5** Shield




PROFIBUS_OUT Female socket, M12x1 - 5 pin B-coded

- Pin 1** N.C.
- Pin 2** PROFIBUS Data A
- Pin 3** N.C.
- Pin 4** PROFIBUS Data B
- Pin 5** Shield



Supply Voltage Male socket, M8x1 - 4 pin


- Pin 1** 11 – 27 V DC
- Pin 2** N.C.
- Pin 3** GND, 0V
- Pin 4** N.C.



For the supply shielded cables with twisted core pairs have to be used!


4.3 Bus termination

If the measuring system is the last slave in the PROFIBUS segment, the bus is to be terminated with the termination switch = ON. In this state, the subsequent PROFIBUS is decoupled.



4.4 Bus address

Valid PROFIBUS addresses: 3 - 99
 10^0 : Setting the 1st position
 10^1 : Setting the 10th position
The device does not start up with an invalid station address.



5 Commissioning

5.1 Device Master file (GSD)

In order to achieve a simple plug-and-play configuration for PROFIBUS, the characteristic communication features for PROFIBUS devices were defined in the form of an electronic device datasheet (device master file, GSD file).

The defined file format allows the projection system to easily read the device master data of the PROFIBUS measuring system and automatically take it into account when configuring the bus system.

The GSD file is a component of the measuring system. The measuring system also includes two bitmap files with the names "*Traaab5n.bmp*" and "*Traaab5s.bmp*", which show the measuring system in normal operation as well as with a fault.

Download for firmware version -> 4377BC, 4377BD, 4376E8, 437A6A, 437A6B:

- TR0CAAAB.GSE: www.tr-electronic.de/f/TR-ECE-ID-MUL-0012

Download for firmware version -> 4376F1, 4377BE, 4377BF, 437A6C, 437A6D:
(PNO modes only)

- TR09AAAB.GSE: www.tr-electronic.de/f/TR-ECE-ID-MUL-0010




Figure 1: GSD for the configuration

5.2 PNO ID number

Every PROFIBUS slave and every Class 1 master must have an ID number. It is required so that a master can identify the type of the connected device without significant protocol overhead. The master compares the ID numbers of the devices connected with the ID numbers of the projection data specified in the projection tool. The transfer of utility data only starts once the correct device types have been connected with the correct station addresses on the bus. This achieves a high level of security against projection errors.

The measuring system has the PNO ID number AAAB (hex). This number is reserved and is stored at the PNO.

5.3 Starting up on the PROFIBUS

Before the measuring system can be accepted for "Data_Exchange", the master must firstly initialize the measuring system at start-up. The resulting data exchange between the master and the measuring system (slave) is divided into the parameterization, configuration and data transfer phases.

It is checked whether the projected nominal configuration agrees with the actual device configuration. The device type, the format and length information as well as the number of inputs and outputs must agree in this check. The user is therefore reliably protected against parameterization errors.

If the check was successful, it is switched over into the DDLM_Data_Exchange mode. In this mode, the measuring system e.g. sends its actual position, and the preset adjustment function can be performed.





Figure 2: DP slave initialization

5.4 Bus status display

The measuring system has two LEDs inside the connection hood. A red LED (Bus Fail) to display faults and a green LED (Bus Run) to display status information. When the measuring system starts up, both LEDs flash briefly. The display then depends on the operational state.



● = ON ○ = OFF ●○ = 1 Hz ●○○ = 10 Hz

BUS FAIL LED, red	BUS RUN LED, green	Cause
○	○	No supply voltage, hardware error
●	●○	Parameter- or configuration error (Preset value 1/2 or limit switch out of range, wrong GSD file) Memory error, position error
○	●○	Blink mode is supported only in case of older measuring system generations. Unrecoverable measuring system defect (memory error, position error)
●○	●○	No allocation to a master, no data exchange
○	●○	Parameter- or configuration error in PNO compatible nominal configuration (number of revolutions is not a power of two)
○	●○○	operational, no error, bus in cycle

Corresponding measures in case of an error see chapter "Troubleshooting and diagnosis options", page 104.

6 Parameterization and configuration

Parameterization

Parameterization means providing a PROFIBUS-DP slave with certain information required for operation prior to commencing the cyclic exchange of process data. The measuring system requires e.g. data for Resolution, Count direction etc.

Normally the configuration program provides an input mask for the PROFIBUS-DP master with which the user can enter parameter data or select from a list. The structure of the input mask is stored in the device master file. The number and type of the parameter to be entered by the user depends on the choice of nominal configuration.



The configuration described as follows contains configuration and parameter data coded in their bit and byte positions. This information is e.g. only of significance in troubleshooting or with bus master systems for which this information has to be entered manually.

Modern configuration tools provide an equivalent graphic interface for this purpose. Here the bit and byte positions are automatically managed in the "background". The configuration example on page 100 illustrates this again.

Configuration



The definition of the I/O length, I/O data type etc. takes place automatically for most bus masters. This information only has to be entered manually for a few bus masters.

Configuration means that the length and type of process data must be specified and how it is to be treated. The configuration program normally provides an input list for this purpose, in which the user has to enter the corresponding identifiers.

As the measuring system supports several possible configurations, the identifier to be entered is preset dependent on the required nominal configuration, so that only the I/O addresses need to be entered. The identifiers are stored in the device master file.

The measuring system uses a different number of input and output words on the PROFIBUS dependent on the required **nominal configuration**.

Structure of the configuration byte (compact format):

2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	Length of the I/O data:	0-15 for 1 to 16 bytes or words
								Type of I/O data:	00 = empty, 01 = input, 10 = output, 11 = input/output
								Format:	0 = BYTE, 1 = WORD
								Consistency:	0 = Consistency about one byte or word 1 = Consistency about the complete module

6.1 Overview

Configuration	Operating parameters	*.Length	Features
PNO Class 1 <i>Page 75</i>	- Count direction	16 bit IN	<ul style="list-style-type: none"> - No measuring system scaling, the measuring system has the base resolution according to the nameplate.
PNO Class 1 <i>Page 76</i>	- Count direction	32 bit IN	<ul style="list-style-type: none"> - 16 byte diagnosis data - Count direction
PNO Class 2 <i>Page 77</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Count direction - Class 2 on/off - Commissioning diagnostics - Scaling function - Steps per revolution - Total measuring range 	16 bit IN 16 bit OUT	<ul style="list-style-type: none"> - Measuring system scaling is possible, however the number of steps / revolution must be an integer and the number of revolutions an exponent of 2.
PNO Class 2 <i>Page 79</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Count direction - Class 2 on/off - Commissioning diagnostics - Scaling function - Steps per revolution - Total measuring range 	32 bit IN 32 bit OUT	<ul style="list-style-type: none"> - Preset adjustment via the bus - Count direction
TR-Mode, Position <i>Page 81</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Count direction - Commissioning diagnostics - Status function - Long Diagnostics - Total measuring range - Revolutions numerator - Code PROFIBUS-Interface - Preset - Lower limit switch - Upper limit switch 	32 bit IN 32 bit OUT	<ul style="list-style-type: none"> - Measuring system scaling is possible, however the number of steps / revolution must be an integer and the number of revolutions an exponent of 2. - Preset adjustment via the bus - Count direction - Status report - Output code programming - Preset adjustment via an external input - Soft limit switch function
TR-Mode, - Position + - Velocity <i>Page 85</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Count direction - Commissioning diagnostics - Status function - Long Diagnostics - Total measuring range - Revolutions numerator - Code PROFIBUS-Interface - Preset - Lower limit switch - Upper limit switch - Velocity 	32 bit IN 16 bit IN 32 bit OUT	<ul style="list-style-type: none"> - Measuring system scaling is possible, however the number of steps / revolution must be an integer and the number of revolutions an exponent of 2. - Preset adjustment via the bus - Count direction - Status report - Output code programming - Preset adjustment via an external input - Soft limit switch function - Velocity output

* from the bus master perspective

6.2 PNO CLASS 1 16 bits

Data exchange

DDLM_Data_Exchange

Input word IWx

Byte	1	2
Bit	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Data_Exchange – Position data		

Configuration data

see note on page 73

Device Class 1: **0xD0** (1 word input data for position value, consistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	01	0
D				0
	Consistency	Word format	Input data	Length code

Overview of operating parameters

see note on page 73

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

Bit	Definition	= 0 (DEFAULT)	= 1	Page
0	Count direction	ascending position values for clockwise rotation	ascending position values counter-clockwise rotation	91

6.3 PNO CLASS 1 32 bits

Data exchange

DDLM_Data_Exchange

Input double word IDx

Byte	1	2	3	4
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Data_Exchange – Position data				

Configuration data

see note on page 73

Device Class 1: **0xD1** (1 double word input data for position value, consistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	01	1
D				1
Consistency	Word format	Input data	Length code	

Overview of operating parameters

see note on page 73

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

Bit	Definition	= 0 (DEFAULT)	= 1	Page
0	Count direction	ascending position values for clockwise rotation	ascending position values counter-clockwise rotation	91

6.4 PNO CLASS 2 16 bits

Data exchange

DDLM_Data_Exchange

Input word IWx

Byte	1	2
Bit	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Data_Exchange – Position data		

Format for preset adjustment value (description of the function see page 90)

Output word OWx

Byte	1		2
Bit	15	14 – 8	7 – 0
Data	0 / 1	$2^{14} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Preset execution			Preset adjustment value

Configuration data

see note on page 73

Device Class 2: **0xF0** (1 word input data for position value, consistent / 1 word output data for preset adjustment, consistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	11	0
F				0
	Consistency	Word format	Input data	Length code

Overview of operating parameters

see note on page 73

Bit coded operating parameters

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

x = default setting

Bit	Definition	= 0	= 1	Page
0	Count direction	ascending position values for clockwise rotation	x	ascending position values counter-clockwise rotation
1	Class 2 Functionality	no		yes
2	Commissioning diagnostics	switched off	x	switched on
3	Scaling function	switched off		switched on

Associated operating parameters for scaling

Description see page 95

DDLM_Set_Prm

unsigned16

Byte	10	11
Bit	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	2048	
	Steps per revolution	

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	12	13	14	15
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	16777216			
	Total measuring range			

6.5 PNO CLASS 2 32 bits

Data exchange

DDLM_Data_Exchange

Input double word IDx

Byte	1	2	3	4
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Data_Exchange – Position data				

Format for preset adjustment value (description of the function see page 90)

Output double word ODx

Byte	1	2	3	4	
Bit	31	30 – 24	23 – 16	15 – 8	
Data	0 / 1	$2^{30} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	
Preset execution		Preset adjustment value			

Configuration data

see note on page 73

Device Class 2: **0xF1** (1 double word input data for position value, consistent / 1 double word output data for preset adjustment, consistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	11	1
F				1
Consistency	Word format	Input data	Length code	

Overview of operating parameters

see note on page 73

Bit coded operating parameters

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

x = default setting

Bit	Definition	= 0	= 1		Page
0	Count direction	ascending position values for clockwise rotation	x	ascending position values counter-clockwise rotation	91
1	Class 2 Functionality	no		yes	x 91
2	Commissioning diagnostics	switched off	x	switched on	91
3	Scaling function	switched off		switched on	x 95

Associated operating parameters for scaling

Description see page 95

DDLM_Set_Prm

unsigned16

Byte	10	11
Bit	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	2048	
	Steps per revolution	

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	12	13	14	15
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	16777216			
	Total measuring range			

6.6 TR-Mode Position

Data exchange

DDLM_Data_Exchange

Input double word IDx

Byte	1	2	3	4
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Data_Exchange – Position data				

Format for preset adjustment value (description of the function see page 90)

Output double word ODx

Byte	1	2	3	4	
Bit	31	30 – 24	23 – 16	15 – 8	
Data	0 / 1	$2^{30} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	
Preset execution		Preset adjustment value			

Configuration data

see note on page 73

TR-Mode position: **0xF1** (1 double word input data for position value, consistent / 1 double word output data for preset adjustment, consistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	11	1
F				1
Consistency	Word format	Input data	Length code	

Overview of operating parameters

see note on page 73

Parameter	Data type	Byte	Format	Description
Count direction	bit	9	page 82	page 91
Long Diagnostics	bit	9	page 82	page 94
Commissioning diagnostics	bit	9	page 82	page 91
Status function	unsigned8	10	page 83	page 92
Total measuring range	unsigned32	11 – 14	page 83	page 97
Revolutions numerator	unsigned16	15 – 16	page 83	page 97
Code PROFIBUS-Interface	unsigned8	17	page 84	page 98
Preset	unsigned32	18 – 21	page 84	page 98
Lower limit switch	unsigned32	22 – 25	page 84	page 99
Upper limit switch	unsigned32	26 – 29	page 84	page 99

Bit coded operating parameters

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

x = default setting

Bit	Definition	= 0	= 1	Page
0	Count direction	ascending position values for clockwise rotation	X	ascending position values counter-clockwise rotation 91
1	Long Diagnostics	no		yes X 94
2	Commissioning diagnostics	switched off	X	switched on 91

Operating parameter Status function

Description see page 92

DDLM_Set_Prm

unsigned8

Byte	10							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Data	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Disabled	0	0	0	0	0	0	0	0
With status (Default)	0	0	0	0	0	0	0	1
With status and Vorward / Backward, F/B	0	0	0	0	0	0	1	0

Associated operating parameters for scaling

Description see page 97

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	11	12	13	14
Bit	$31 - 24$	$23 - 16$	$15 - 8$	$7 - 0$
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	16777216			
	Total measuring range			

DDLM_Set_Prm

unsigned16

Byte	15	16
Bit	$15 - 8$	$7 - 0$
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	4096	
	Revolutions numerator	

Operating parameter Code PROFIBUS-Interface

Description see page 98

DDLM_Set_Prm

unsigned8

Byte	17							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Data	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Gray code	0	0	0	0	0	0	0	0
Binary code (default)	0	0	0	0	0	0	0	1

Operating parameter Preset

Description see page 98

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	18	19	20	21
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	0			
Preset value external input				

Operating parameter Lower limit switch, Upper limit switch

Description see page 99

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	22	23	24	25
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	0			
Limit value Lower limit switch				

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	26	27	28	29
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	0			
Limit value Upper limit switch				

6.7 TR-Mode Position + Velocity

Data exchange

DDLM_Data_Exchange

Input double word IDx

Byte	1	2	3	4
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$

Data_Exchange – Position data

Input word IWx

Byte	1	2
Bit	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$

Data_Exchange – Speed output

Format for preset adjustment value (description of the function see page 90)

Output double word ODx

Byte	1		2	3	4
Bit	31	30 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	0 / 1	$2^{30} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
	Preset execution				

see note on page 73

TR-Mode Position + Rpm.: **0xF1** (1 double word input data for position value, consistent / 1 double word output data for preset adjustment, consistent)
0xD0 (1 word input data for speed output, consistent)

DDLM_Chk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	11	1
	F			1
	Consistency	Word format	Input data	Length code

DDLM_Clk_Cfg

Byte	1			
Bit	7	6	5 – 4	3 – 0
Data	1	1	01	0
	D			0
	Consistency	Word format	Input data	Length code

Overview of operating parameters

Parameter	Data type	Byte	Format	Description
Count direction	bit	9	page 86	page 91
Long Diagnostics	bit	9	page 86	page 94
Commissioning diagnostics	bit	9	page 86	page 91
Status function	unsigned8	10	page 87	page 92
Total measuring range	unsigned32	11 – 14	page 87	page 97
Revolutions numerator	unsigned16	15 – 16	page 87	page 97
Code PROFIBUS-Interface	unsigned8	17	page 88	page 98
Preset	unsigned32	18 – 21	page 88	page 98
Lower limit switch	unsigned32	22 – 25	page 89	page 99
Upper limit switch	unsigned32	26 – 29	page 89	page 99
Velocity [1/x rpm]	unsigned8	30	page 89	page 99

Bit coded operating parameters

DDLM_Set_Prm

Byte	9
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$

x = default setting

Bit	Definition	= 0	= 1	Page
0	Count direction	ascending position values for clockwise rotation	X	ascending position values counter-clockwise rotation 91
1	Long Diagnostics	no	X	yes 94
2	Commissioning diagnostics	switched off	X	switched on 91

Operating parameter Status function

Description see page 92

DDLM_Set_Prm

unsigned8

Byte	10							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Data	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Disabled	0	0	0	0	0	0	0	0
With status (Default)	0	0	0	0	0	0	0	1
With status and Vorward / Backward, F/B	0	0	0	0	0	0	1	0

Associated operating parameters for scaling

Description see page 97

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	11	12	13	14
Bit	$31 - 24$	$23 - 16$	$15 - 8$	$7 - 0$
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	16777216			
	Total measuring range			

DDLM_Set_Prm

unsigned16

Byte	15	16
Bit	$15 - 8$	$7 - 0$
Data	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	4096	
	Revolutions numerator	

Operating parameter Code PROFIBUS-Interface

Description see page 98

DDLM_Set_Prm

unsigned8

Byte	17							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Data	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Gray code	0	0	0	0	0	0	0	0
Binary code (default)	0	0	0	0	0	0	0	1

Operating parameter Preset

Description see page 98

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	18	19	20	21
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	0			
	Preset value external input			

Operating parameter Lower limit switch, Upper limit switch

Description see page 99

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	22	23	24	25
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	0			
<i>Limit value Lower limit switch</i>				

DDLM_Set_Prm

unsigned32

Byte	26	27	28	29
Bit	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{24}$	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	0			
<i>Limit value Upper limit switch</i>				

Operating parameter Velocity)

Description see page 99

DDLM_Set_Prm

unsigned8

Byte	30
Bit	7 – 0
Data	$2^7 - 2^0$
Default (dec.)	1

6.8 Preset adjustment function

⚠ WARNING

Risk of injury and damage to property by an actual value jump when the Preset adjustment function is performed!

NOTICE

- The preset adjustment function should only be performed when the measuring system is at rest, otherwise the resulting actual value jump must be permitted in the program and application!
-

Availability				
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS2 16 + 32	X	TR-Mode Position
not supported!		page 77 + 79		page 81



In order that the preset adjustment function can be used in PNO CLASS 2 configurations, the operating parameter "Scaling function" must be switched on!

The measuring system can be adjusted to an arbitrary position value in the range 0 to (measurement length in steps - 1) via the PROFIBUS.

This is achieved by setting the highest value output data bit (2^{31} for PNO CLASS 2-32 bit configurations and the TR-Modes, or 2^{15} for the PNO CLASS 2-16 bit configuration).

The preset adjustment value sent in the data bytes with the rising flank of the bit "**preset execution**" is adopted as the position value.

There is no acknowledgement of the process via the inputs in CLASS 2 mode.

lower limit	0
upper limit	programmed total measuring length in increments – 1, within $\leq 16\ 777\ 215$

6.9 Description of the operating parameters

6.9.1 Count direction

Availability					
PNO CLASS1 16 + 32	X	PNO CLASS2 16 + 32	X	TR-Mode Position	X
page 75 + 76		page 77 + 79		page 81	page 85

The count direction defines whether ascending position values are output from the measuring system if the measuring system shaft rotates clockwise or counter-clockwise (view onto the measuring system flange).

6.9.2 Class 2 Functionality

Availability			
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS2 16 + 32	X
not supported!		page 77 + 79	

Defines the functional scope of the measuring system. Class 2 switched off means only Class 1 functions are active in the measuring system; it does not scale the position value and is not adjustable.

6.9.3 Commissioning diagnostics

Availability					
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS2 16 + 32	X	TR-Mode Position	X
not supported!		page 77 + 79		page 81	page 85

Defines whether the measuring system triggers a "**diagnosis alarm**" (OB82 for SIMATIC® S7) for an internal error (memory or value jump > 1 revolution), also see Chapter "**Alarms**", page 108.

6.9.4 Status function

Availability				
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS2 16 + 32	X	TR-Mode Position + Rpm. X
not supported!		not supported!	page 81	page 85

With the Status function different control and status bits can be used via the Data Exchange.

- Disabled
 - Position output with the bits $2^0 - 2^{24}$, the status bits $2^{25} - 2^{31}$ are "0"
 - Preset adjustment via control bit 2^{31} "Adjustment requested"
- **With status (default)**
 - Position output with the bits $2^0 - 2^{24}$ and status bits $2^{25} - 2^{31}$
 - Preset adjustment via control bit 2^{31} "Adjustment requested"
- With status and Vorward / Backward, F/B
 - Position output with the bits $2^0 - 2^{24}$ and status bits $2^{25} - 2^{31}$
 - Preset adjustment via control bit 2^{31} "Adjustment requested"
 - Change of counting direction via control bit 2^{28} "Change counting direction"

Data exchange	with switched on status
----------------------	-------------------------

DDLM_Data_Exchange

Input double word IDx

Byte	1		2	3	4
Bit	31 – 25	24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{25}$	2^{24}	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Status bits		Data_Exchange – Position data			

Format for preset adjustment value (description of the function see page 90)

Output double word ODx

Byte	1		2	3	4
Bit	31 – 25	24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Data	$2^{31} - 2^{25}$	2^{24}	$2^{23} - 2^{16}$	$2^{15} - 2^8$	$2^7 - 2^0$
Control bits		Preset adjustment value			

Assignment of the status byte

Bit	Definition		
25	<i>Ready status</i>	0	Measuring system not ready-to-operate
		1	Measuring system ready-to-operate
26	<i>Operating mode</i>	0	Commissioning mode
		1	Normal mode
27	<i>Software limit switches</i>	0	process-actual value \geq lower limit switch or process-actual value \leq upper limit switch
		1	process-actual value < lower limit switch or process-actual value > upper limit switch
28	<i>Counting direction (at the moment)</i>	0	Counting direction cw (with view on the shaft)
		1	Counting direction ccw (with view on the shaft)
29	no meaning		
30	no meaning		
31	<i>Adjustment acknowledgement</i>	0	No adjustment requested
		1	Requested adjustment was executed

Assignment of the control byte

Bit	Definition		
25	no meaning		
26	no meaning		
27	no meaning		
28	<i>Change counting direction</i>	0	Keep counting direction
		1	Invert present counting direction
29	no meaning		
30	no meaning		
31	<i>Adjustment request</i>	0	No adjustment requested
		1	Adjust measuring system to the preset value

Sequence

Setting of the counting direction

M = Master		Status-/Control bits								Data bits																							
S = Slave	Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
M->S		0	0	0	1	0	0	0	The selected counting direction is changed over from 0 to 1 or 1 to 0 using bit 28																								
S->M		0	0	0	0/1	0/1	0	1	The measuring system now acknowledges the newly selected counting direction in bit 0 and 28																								0/1
M->S		0	0	0	0	0	0	0	Changeover is completed by setting bit 28 to 0																								
S->M		0	0	0	0/1	0/1	0	1	The process actual value is now output again																								

Preset adjustment

M = Master		Status-/Control bits								Data bits																								
S = Slave	Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
M->S		1	0	0	0	0	0	0	Here the preset value is transferred as desired new actual value																									
S->M		0	0	0	0	0	0	0	The measuring system acknowledges the takeover in bit 7 of the status byte																									
M->S		0	0	0	0	0	0	0	By setting the bit 31 to 0, the adjustment is finished																									
S->M		0	0	0	0	0	0	0	The process actual value is now output again																									

6.9.5 Long Diagnostics

Availability							
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS2 16 + 32		TR-Mode Position		X	TR-Mode Position + Rpm.
not supported!		not supported!		page 81		page 85	

Long Diagnostics = Yes

- Output of the “Standard diagnosis” and “Extended diagnosis”, 6+29 bytes

Long Diagnostics = No

- Output of the “Standard diagnosis”, 6 bytes

6.9.6 Scaling function

Availability			
PNO CLASS1 16 + 32	PNO CLASS2 16 + 32	X	TR-Mode Position
not supported!	page 77 + 79	not supported!	not supported!

Defines whether the position is scaled according to the parameters

- "Measuring units per revolution"
- "Total measuring range"

If Class 2 is switched off, the position value cannot be scaled or adjusted.

6.9.7 Scaling parameter PNO CLASS 2

If the scaling parameters are activated with the **Scaling function**, the physical resolution of the measuring system can be changed. The position value output is binary decoded and is calculated with a zero point correction and the count direction set. The measuring system does not support decimal numbers in this configuration or numbers of revolutions (gearbox function) deviating from exponents of 2.

6.9.7.1 Steps per revolution

Defines how many steps the measuring system outputs for one revolution of the measuring system shaft.

lower limit	1 step / revolution
upper limit	4096 steps per revolution (Max. value see nameplate)
default	4096

6.9.7.2 Total measuring range

Defines the **total number of steps** of the measuring system before the measuring system restarts at zero.

lower limit	16 steps
upper limit PNO CLASS 2 16 bit	65536 steps
upper limit PNO CLASS 2 32 bit	16777216 steps (24 bit)
default	16777216

The actual upper limit for the measurement length to be entered in steps is dependent on the measuring system version and can be calculated with the formula below. As the value "0" is already counted as a step, the end value = measurement length in steps - 1.

$$\text{Total measuring range} = \text{Steps per revolution} * \text{Number of revolutions}$$

To calculate, the parameters **steps/rev.** and **the number of revolutions** can be read on the measuring system nameplate.



When entering parameter data, ensure that the parameters "**Total measuring range**" and "**Steps per revolution**" are selected such that the quotient of the two parameters is an exponent of 2.

If this is not the case, the measuring system corrects the measurement length in steps to the next smallest integer, so that results the next smallest exponent of 2 of the number of revolutions. The Steps per revolution remains constant.

The newly calculated total measuring range can be read from the extended diagnosis information for CLASS 2 and is always shorter than the specified measurement length. It may therefore occur that the total number of steps actually required is not achieved and the measuring system generates a zero transition before it reaches the maximum mechanical distance.

6.9.8 Scaling parameter TR-Modes "Position" + "Velocity"

With the scaling parameter the physical resolution of the measuring system can be changed. The position value output is decoded according to the adjusted code and is calculated with a zero point correction and the count direction set. The measuring system does not support decimal numbers in this configuration or numbers of revolutions (gearbox function) deviating from exponents of 2.

6.9.8.1 Total measuring range

Defines the **total number of steps** of the measuring system before the measuring system restarts at zero.

lower limit	16 steps
upper limit	16777216 steps (24 bit)
default	16777216

The actual upper limit for the measurement length to be entered in steps is dependent on the measuring system version and can be calculated with the formula below. As the value "0" is already counted as a step, the end value = measurement length in steps - 1.

$$\text{Total measuring range} = \text{Steps per revolution} * \text{Number of revolutions}$$

To calculate, the parameters **Steps per revolution** and the **Number of revolutions** can be read on the measuring system nameplate.



*When entering parameter data, ensure that the parameter "**Number of revolutions numerator**" is an exponent of 2.*

If this is not the case, the measuring system corrects the measurement length in steps to the next smallest integer, so that results the next smallest exponent of 2 of the number of revolutions. The Steps per revolution remains constant.

The newly calculated total measuring range can be read from the extended diagnosis information for CLASS 2 and is always shorter than the specified measurement length. It may therefore occur that the total number of steps actually required is not achieved and the measuring system generates a zero transition before it reaches the maximum mechanical distance.

6.9.8.2 Number of revolutions numerator

Defines the **number of revolutions** of the measuring system before the measuring system restarts at zero.

lower limit	1
upper limit	4096
default	4096

6.9.9 Code PROFIBUS-Interface

Availability				
PNO CLASS1 16 + 32	PNO CLASS2 16 + 32	TR-Mode Position	X	TR-Mode Position + Rpm.
not supported!	not supported!	page 81		page 85

Defines the output code for the PROFIBUS interface.

6.9.10 Preset, external input

⚠ WARNING

Risk of injury and damage to property by an actual value jump when the Preset adjustment function is performed!

NOTICE

- The preset adjustment function should only be performed when the measuring system is at rest, otherwise the resulting actual value jump must be permitted in the program and application!

Availability				
PNO CLASS1 16 + 32	PNO CLASS2 16 + 32	TR-Mode Position	X	TR-Mode Position + Rpm.
not supported!	not supported!	page 81		page 85

Defines the position value to which the measuring system is adjusted with the leading edge of the external preset input. To suppress interference, however, the preset is only carried out if the preset signal is present without interruption during the entire response time of 30 ms. A re-execution of the preset is not possible until the input signal has been reset again and a filter time of 30 ms has been waited.

lower limit	0
upper limit	programmed total measuring length in increments – 1, within $\leq 16\ 777\ 215$
default	0



Only available, if the Preset signal is connected on the device connector.

6.9.11 Limit switch lower and upper limit

Availability					
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS2 16 + 32		TR-Mode Position	X
not supported!		not supported!		page 81	page 85

Is the status switched on (see Status function page 92) the measuring system can inform the master via a bit whether the actual value is within the limits.

Limit switch bit = 0

Process-actual value \geq lower limit switch or
Process-actual value \leq upper limit switch

Limit switch bit = 1

Process-actual value $<$ lower limit switch or
Process-actual value $>$ upper limit switch

The inputs depend on the total measuring length in increments.

lower limit	0
upper limit	programmed total measuring length in increments – 1, within \leq 16 777 215
default Lower limit switch	0
default Upper limit switch	0

6.9.12 Velocity [1/x rpm]

Availability					
PNO CLASS1 16 + 32		PNO CLASS2 16 + 32		TR-Mode Position	X
not supported!		not supported!		not supported!	page 85


With this parameter, the specified rotational speed can be scaled in arbitrary steps between 1/1 and 1/100 revs./min.

6.10 Configuration example, SIMATIC® Manager V5.3


For the configuration example, it is assumed that the hardware configuration has already taken place. The **CPU315-2 DP** with integrated PROFIBUS-interface is used as CPU.




File names and entries in the following masks are to be regarded only as examples of the procedure.



For the GSD file to be transferred to the catalogue, it must first be installed:



A new entry appears in the catalogue after installation of the GSD file:
PROFIBUS-DP-->Additional Field Devices-->Encoder-->TR-ELECTRONIC



The entry for the GSD file is: "**TR CM58 ZSM**"

The sequence of the respective configuration options is given in this entry:


- PNO Class 1 16 bit, see page 75
- PNO Class 1 32 bit, see page 76
- PNO Class 2 16 bit, see page 77
- PNO Class 2 32 bit, see page 79
- TR-Mode Position, see page 81
- TR-Mode Position+Velocity, see page 85




*The entry **Universal module** is erroneously available for some systems, but must not be used!*

Parameterization and configuration


Connect measuring system to the master system (drag&drop):




Once the measuring system is connected to the master system, the network settings can be undertaken --> *Object Properties...* --> *PROFIBUS...* button):



Transfer the required configuration from the catalogue to the slot (drag&drop). The measuring system symbol must be active.



Perform parameterization with a double click on the slot number:



7 Troubleshooting and diagnosis options

7.1 Optical displays

red LED	green LED	Cause	Remedy
off	off	Absence of voltage supply	Check voltage supply, wiring
		Bus cover not mounted and screwed on correctly	Check bus cover for correct seating
		Bus cover defective	Replace bus cover
		Hardware error, measuring system defective	Replace measuring system
on	10 Hz	Parameterization- or configuration error: – Value for the external Inputs Preset1/Preset2 out of measuring range (optional). – Limit switch values out of measuring range (optional) – Installed device master file does not match to the measuring system Internal memory error Position error (gear reduction) Measuring system does not start at the bus.	<ul style="list-style-type: none"> – Check parameter setting and configuration, see chapter 6 from page 73 – The limit values of the preset or limit switches must be within the programmed measuring system range in steps - 1 – Check whether the device master file associated with the measuring system has been installed or configured. – Switch supply voltage OFF/ON – Replace measuring system
		Blink mode is supported only in case of older measuring system generations. Unrecoverable measuring system defect. At activated "Commissioning diagnostics" function an additional diagnostic alarm is triggered via the PROFIBUS: – internal memory error – position error (gear reduction) Measuring system is running at the bus.	Switch supply voltage OFF/ON. If the error persists after this measure, the measuring system must be replaced.
		Measuring system has no allocation to a master, no data exchange	<ul style="list-style-type: none"> – Check adjusted station address – Check projection and operating status of the PROFIBUS master – Is there a connection to the master? – Check whether the device master file associated with the measuring system has been installed or configured.
		Parameterization- or configuration error in a PNO compatible nominal configuration: Parameter "number of revolutions" is not a power of two -> the data have been corrected automatically, the measuring system is running at the bus.	<ul style="list-style-type: none"> – Check projection and operating status of the PROFIBUS master – Check the parameter data of the PNO compatible nominal configuration, see chapter 6 from page 73
		Measuring system operational, no error, bus in cycle	–

7.2 Use of the PROFIBUS diagnosis

In a PROFIBUS system, the PROFIBUS masters provides the so-called host system, e.g. a PLC-CPU, with process data. If there is no slave on the bus or it is no longer accessible, or the slave reports a fault itself, the master must notify the host system of the fault in one form or another. There are several possibilities here, whose evaluation is solely decided by the application in the host system.

Generally a host system is not stopped by the failure of just one component on the bus, but must react to the failure in an appropriate way in accordance with the safety regulations. Normally the master firstly provides the host system with a summary diagnosis, which the host system reads cyclically from the master, and through which the user is informed of the state of the individual clients on the bus. If a client is reported defective in the summary diagnosis, the host can request further data from the master (slave diagnosis), which then allows a detailed evaluation of the reasons for the fault. The reports obtained in this way can be generated from the master if the affected slave fails to respond to the master's polling or they may come directly from the slave if it reports a fault itself. The generation or reading of a diagnosis report between the master and slave takes place automatically and does not need to be programmed by the user.

Besides the standard diagnosis information, depending on the nominal configuration, the measuring system can also provide an extended diagnosis report according to CLASS 1 or CLASS 2 of the profile for encoders from the PROFIBUS User Organization.

7.2.1 Standard diagnosis

The DP standard diagnosis is structured as follows. The perspective is always as viewed from the master to the slave.

Byte no.	Significance	
Standard diagnosis	byte 1	station status 1
	byte 2	station status 2
	byte 3	station status 3
	byte 4	master address
	byte 5	manufacturer's identifier HI byte
	byte 6	manufacturer's identifier LO byte
Extended diagnosis	byte 7	length (in bytes) of the extended diagnosis including this byte
	byte 8 to byte 241 (max)	further device-specific diagnosis
		device-specific extensions

7.2.1.1 Station status 1

Standard diagnosis byte 1	bit 7	Master_Lock	Slave has been parameterized from another master (bit is set by the master)
	bit 6	Parameter_Fault	The parameter telegram last sent has been rejected by the slave
	bit 5	Invalid_Slave_Response	Is set by the master, if the slave does not respond
	bit 4	Not_Supported	Slave does not support the requested functions.
	bit 3	Ext_Diag	Bit = 1 means an extended diagnosis report from the slave is waiting
	bit 2	Slave_Cfg_Chk_Fault	The configuration identifier(s) sent from the master has (have) been rejected by the slave
	bit 1	Station_Not_Ready	Slave is not ready to exchange cyclical data
	bit 0	Station_Non_Existent	The slave has been projected, but is not available on the bus

7.2.1.2 Station status 2

Standard diagnosis byte 2	bit 7	Deactivated	Slave was removed from the poll list from the master
	bit 6	Reserved	
	bit 5	Sync_Mode	Is set by the slave after receipt of the SYNC command
	bit 4	Freeze_Mode	Is set by the slave after receipt of the FREEZE command
	bit 3	WD_On	The response monitoring of the slave is activated
	bit 2	Slave_Status	Always set for slaves
	bit 1	Stat_Diag	Static diagnosis
	bit 0	Prm_Req	The slave sets this bit if it has to be re-parameterized and reconfigured.

7.2.1.3 Station status 3

Standard diagnosis byte 3	bit 7	Ext_Diag_Overflow	Overrun for extended diagnosis
	bit 6-0	Reserved	

7.2.1.4 Master address

Standard diagnosis byte 4

The slave enters the station address of the master into this byte, after the master has sent a valid parameterization telegram. To ensure correct function on the PROFIBUS it is imperative that, in the case of simultaneous access of several masters, their configuration and parameterization information exactly matches.

7.2.1.5 Manufacturer's identifier

Standard diagnosis byte 5 + 6

The slave enters the manufacturer's ID number into the bytes. This is unique for each device type and is reserved and stored by the PNO. The ID number of the encoder is AAAB(h).

7.2.1.6 Length (in bytes) of the extended diagnosis

Standard diagnosis byte 7

If further diagnosis informations are available, the slave enters the number of bytes at this location, which follow in addition to the standard diagnosis.

7.2.2 Extended diagnosis

The measuring system also provides a DP standard extended diagnosis report in accordance with the PNO profile for encoders. This report is of varying size dependent on the nominal configuration selected. In "TR-Mode" configurations, the diagnosis report corresponds to PNO Class 2.

The following pages present an overview of the diagnosis information to be obtained. The individual measuring system options actually supported can be read from the respective device.

Byte no.	Significance	Class
Extended diagnosis	byte 7	Length (in byte) of the extended diagnosis
	byte 8	Alarms
	byte 9	Operating status
	byte 10	Encoder type
	byte 11-12	Encoder resolution in steps per revolution
	byte 13-14	Number of resolvable revolutions
	byte 15	Additional alarms
	byte 16-17	Alarms supported
	byte 18-19	Warnings
	byte 20-21	Warnings supported
	byte 22-23	Profile version
	byte 24-25	Software version (firmware)
	byte 26-29	Operating hours counter
	byte 30-31	Number of steps per revolution
	byte 32-35	Total measuring range in steps

7.2.2.1 Alarms

Bit	Significance	= 0	= 1
Extended diagnosis, byte 8	bit 0	Position error	No
	bit 1	not used	
	bit 2	not used	
	bit 3	not used	
	bit 4	Memory error	No
	bit 5	not used	
	bit 6	not used	
	bit 7	not used	

7.2.2.2 Operating status

Extended diagnosis, byte 9

<i>Bit</i>	<i>Significance</i>	= 0	= 1
bit 0	Count direction	ascending cw	descending cw
bit 1	Class 2 Functions	no, not supported	yes
bit 2	Diagnosis	no, not supported	yes
bit 3	Scaling function status	no, not supported	yes
bit 4	not used		
bit 5	not used		
bit 6	not used		
bit 7	Used configuration	PNO configuration	TR configuration

7.2.2.3 Encoder type

Extended diagnosis, byte 10

<i>Code</i>	<i>Significance</i>
00	Single turn absolute encoder (rotational)
01	Multi turn absolute encoder (rotational)

for further codes see encoder profile

7.2.2.4 Encoder resolution in steps per revolution

Extended diagnosis, bytes 11-12

The hardware-based single turn resolution of the encoder can be read from the diagnosis bytes. Single turn encoders report 1 revolution. Multi turn encoders can measure 12 or 16 revolution bits (see nameplate). If this value cannot be represented with 16 bits, 0 is reported here.

7.2.2.5 Number of resolvable revolutions

Extended diagnosis, bytes 13-14

The maximum number of encoder revolutions can be polled from the diagnosis bytes. Single turn encoders report 1 revolution. Multi turn encoders can measure 12 or 16 revolution bits (see nameplate). If this value cannot be represented with 16 bits, 0 is reported here.

7.2.2.6 Additional alarms

Byte 15 is reserved for additional alarms, however no further alarms are implemented.

Extended diagnosis, byte 15

<i>Bit</i>	<i>Significance</i>	= 0	= 1
bit 0-7	reserved		

7.2.2.7 Alarms supported

Extended diagnosis, bytes 16-17

Bit	Significance	= 0	= 1
bit 0	Position error	not supported	supported
bit 1	not used		
bit 2	not used		
bit 3	not used		
bit 4	Memory error	not supported	supported
bit 5-15	not used		

7.2.2.8 Warnings

Extended diagnosis, bytes 18-19

Bit	Significance	= 0	= 1
bit 0	not used		
bit 1	not used		
bit 2	not used		
bit 3	not used		
bit 4	not used		
bit 5-15	not used		

7.2.2.9 Warnings supported

Extended diagnosis, bytes 20-21

Bit	Significance	= 0	= 1
bit 0	not used		
bit 1	not used		
bit 2	not used		
bit 3	not used		
bit 4	not used		
bit 5-15	not used		

7.2.2.10 Profile version

The diagnosis bytes 22-23 show the version of the profile for PNO encoders supported by the encoder. Decoding is performed on the basis of the revision number and revision index (e.g. 1.40 corresponds to 0000 0001 0100 0000 or 0140 (hex))

Extended diagnosis, bytes 22-23

byte 22	Revision number
byte 23	Revision index

7.2.2.11 Software version

The diagnosis bytes 24-25 show the internal software version of the encoder. Decoding is performed on the basis of the revision number and revision index (e.g. 1.40 corresponds to 0000 0001 0100 0000 or 0140 (hex))

Extended diagnosis, bytes 24-25

byte 24	Revision number
byte 25	Revision index

7.2.2.12 Operating hours counter

Extended diagnosis, bytes 26-29

The diagnosis bytes represent an operating hours counter, which is incremented by one digit every 6 minutes. The measurement unit is therefore 0.1 hours.

If the function is not supported, the operating hours counter is set to the maximum value FFFFFFFF (hex).

The encoders count the operating hours. In order to keep the bus load low, a diagnosis telegram with the latest counter reading is sent, but only after each parameterization or if an error has to be reported, however not if everything is working correctly and only the counter has changed. The state of the last parameterization is therefore always shown in the online diagnosis.

7.2.2.13 Number of steps per revolution

Extended diagnosis, bytes 30-31

The diagnosis bytes show the projected steps per revolution of the encoder.

7.2.2.14 Total measuring range

Extended diagnosis, bytes 32-35

The diagnosis bytes show the projected measurement length in encoder steps.

7.2.2.15 Manufacturer's diagnoses

The measuring system does not support further manufacturer's diagnoses.

7.3 Other faults

Fault	Cause	Remedy
Position skips of the measuring system	Strong vibrations	Vibrations, impacts and shocks, e.g. on presses, are damped with "shock modules". If the error recurs despite these measures, the measuring system must be replaced.
	Electrical faults EMC	Perhaps isolated flanges and couplings made of plastic help against electrical faults, as well as cables with twisted pair wires for data and supply. Shielding and wire routing must be performed according to the PROFIBUS construction guidelines.
	Extreme axial and radial load on the shaft may result in a scanning defect.	Couplings prevent mechanical stress on the shaft. If the error still occurs despite these measures, the measuring system must be replaced.
The PROFIBUS runs if the measuring system is not connected, but leads to faults if the measuring system is connected.	PROFIBUS Data A and Data B switched	Check all connections and lines associated with the wiring of the measuring system.